



Past na hmyz s elektrickou sít'kou 6S11

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY OBSAŽENÉ V TOMTO NÁVODU, NEBOŽ POSKYTUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉ INSTALACE, POUŽITÍ A ÚDRŽBY. ODLOŽTE SI TYTO POKYNY PRO PŘÍPADNÉ POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI.

TENTO SPOTŘEBIČ SMÍ POUŽÍVAT DĚTI OD 8 LET A OSOBY S OMEZENÝMI FYZICKÝMI, SENZORICKÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI, POKUD BYLY POUČENY O SPRÁVNÉM A BEZPEČNÉM POUŽITÍ PŘÍSTROJE OSOBOU ODPOVĚDNOU ZA JEJICH BEZPEČNOST. NEDOVOLTE DĚTEM HRÁT SI SE SPOTŘEBIČEM.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOHLEDU. SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU, NEPOUŽÍVEJTE VENKU.

SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT MIMO DOSAH DĚTÍ.

SPOTŘEBIČ SE NESMÍ POUŽÍVAT VE STODOLÁCH, STÁJÍCH A PODOBNÉM PROSTŘEDÍ.

SPOTŘEBIČ SE NESMÍ POUŽÍVAT NA MÍSTECH, KDE SE NACHÁZÍ HOŘLAVÉ PLYNY NEBO EXPLOZIVNÍ PRÁŠKY. LAMPU MŮŽE MĚNIT POUZE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO.

V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ PŘÍVODNÍHO KABELU JE SMÍ VYMĚNIT POUZE SERVISNÍ STŘEDISKO NEBO VÝROBCE.

Odložte si záruční list, doklad o koupi a návod k použití na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti.

Po vybalení se ujistěte, zda není spotřebič poškozen a v případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

Nenechávejte obalové materiály v blízkosti dětí, nesmí jej používat jako hračku: toto je elektrický spotřebič a musí se s ním podle toho zacházet.

Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, zda napětí v síťové zásuvce odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku.

Pokud nejsou zásuvka a zástrčka kompatibilní, nechte zástrčku vyměnit za vhodnou kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Návod k použití

2

Nepoužívejte adaptéry ani prodlužovací kabely, které nevyhovují platným bezpečnostním standardům, nebo které přesahují proudové limity.

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické zásuvky a ujistěte se, zda je vypnutý.

Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel, pouze za zástrčku.

Při použití elektrických spotřebičů musíte dodržovat určitá základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících:

- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte bosé nohy.
- Nenechávejte spotřebič vystavený atmosférickým vlivům (déšť, slunce).
- Nevystavujte spotřebič otřesům.

V případě závady nebo nestandardní funkce přístroje jej odpojte od elektrické sítě, nedotýkejte se jej a kontaktujte autorizované servisní středisko.

Pokud se rozhodnete zlikvidovat tento spotřebič, učiňte jej nepoužitelným odříznutím přívodního kabelu, samozřejmě po odpojení od síťové zásuvky.

Pokud je poškozen přívodní kabel, smí jej vyměnit pouze autorizované servisní středisko.

Spotřebič byl navržen a vyroben pouze pro použití v domácnosti; jakékoliv jiné použití je proto nesprávné a nebezpečné.

Nepoužívejte tento spotřebič venku.

Z bezpečnostních důvodů spotřebič nerozebírejte.

Za účelem zajištění správné funkčnosti spotřebiče používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

NEVKLÁDEJTE ŽÁDNÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY PŘES VNĚJŠÍ MŘÍŽKU.

- 1 - Spínač zapnutí/vypnutí
- 2 - Aktinická lampka
- 3 - Madlo k přenášení
- 4 - Držák



NEBEZPEČNÉ VYSOKÉ NAPĚTÍ

Spotřebič je navržen v souladu s platnou směrnicí 2006/95/EC a 2004/108/EC. Technické parametry: viz štítek na spotřebiči.

Pokyny k použití:

Připojte zástrčku k síťové zásuvce.

K použití spotřebiče zapněte přepínač.

Ekologická past na hmyz má speciální aktinické světlo, zcela nezávadné, přitahující hmyz, který je zasažen elektrickým proudem při dotyku vnitřní elektrické sítě.

Past na hmyz je pouze pro použití v interiéru a nesmí se používat na místech s hořlavými látkami (jako jsou stáje a stodoly).

Připojte přívodní kabel k síťové zásuvce.

Spotřebič postavte na rovný stabilní povrch do vzdálenosti nejméně 2 metry od osob, aby nebyly obtěžovány rušivým šumem před zneškodněním komárů.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!