



SINGER®

Start™

Návod k použití

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento šicí stroj byl navržen v souladu s normami IEC/EN 60335-2-28 a UL1594.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

Před použitím tohoto šicího stroje si nejprve přečtěte všechny pokyny v tomto návodu. Návod k použití pečlivě uschovejte na vhodném místě blízko šicího stroje. Pokud šicí stroj předáváte jiné osobě, nespomeňte k němu přibalit i tento návod k použití.

NEBEZPEČÍ - Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

- Zapojený šicí stroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Šicí stroj vždy odpojte od elektrické sítě ihned po použití nebo před čištěním, odstraňováním krytu, mazáním nebo jakoukoliv další údržbou uvedenou v návodu k použití.

VAROVÁNÍ - Pro snížení rizika popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

- Šicí stroj nesmí být používán jako hračka. Dávejte pozor na děti, pokud šicí stroj používáte v jejich blízkosti.
- Používejte tento šicí stroj pouze k účelům, které jsou uvedeny v návodu k použití. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem a uvedené v návodu k použití. Nikdy nepoužívejte šicí stroj, pokud má vadný napájecí kabel, poškozenou síťovou zástrčku nebo nepracuje správně.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!