

SINCE 1908

*Solis*

# DELI GRILL

Model 7951

Návod na obsluhu

Návod k použití



## ▲ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prečítajte si prosím pred použitím Vášho spotrebiča Solis Deli grill pozorne tento návod na obsluhu. Zoznámite sa tak so spotrebičom a budete ho môcť bezpečne ovládať. Odporúčame Vám tento návod starostlivo uschovať. Ak odovzdávate tento spotrebič novému majiteľovi, nezabudnite k nemu priložiť návod na obsluhu.

**Pri použití elektrospotrebičov z bezpečnostných dôvodov dodržiavajte nasledujúce opatrenia:**

1. Spotrebič, napájací kábel ani sieťová zástrčka alebo adaptér nesmú prísť do styku s vodou alebo inými tekutinami. V opačnom prípade hrozí úraz elektrickým prúdom! Ak spotrebič pripojený k elektrickej sieti, napájací kábel alebo sieťová zástrčka, alebo adaptér prišli do styku s tekutinou, ihneď vyťahujte zástrčku zo zásuvky pomocou suchých gumových rukavíc.
2. Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami ani nevyťahujte sieťovú zástrčku zo zásuvky mokrými alebo vlhkými rukami.
3. Skontrolujte pred uvedením spotrebiča do prevádzky, či údaje o napätí uvedené na výrobnom štítku zodpovedajú napätiu vo Vašej elektrickej sieti.
4. Nenechávajte visieť napájací kábel cez hranu stola, pretože by ste oň mohli zavadiť a zapríčiniť tak pád spotrebiča. Dbajte na to, aby napájací kábel neprišiel do styku s horúcim povrchom, napr. s varnou doskou, ohrevným telesom alebo so samotným spotrebičom.
5. Po použití navíňte napájací kábel vždy na navíjací mechanizmus v dne vychladnutého spotrebiča. Nenavíjajte kábel okolo samotného spotrebiča.
6. Spotrebič sa musí nachádzať v dostatočnej vzdialenosti od horiaceho plynu, horúcich pecí, iných predmetov vydávajúcich teplo alebo tepelných zdrojov. Nepoužívajte spotrebič na mokrom alebo horúcom podklade. Chráňte spotrebič pred vlhkosťou, teplom a otvorenými plameňmi. Spotrebič sa musí nachádzať v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí alebo spotrebičov.

7. Nikdy neprenášajte spotrebič za napájací kábel, neťahajte za kábel a neumiestňujte na kábel žiadne predmety. Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za napájací kábel. Odpojte spotrebič ťahaním za zástrčku.
8. Odporúčame Vám nepoužívať spolu s týmto spotrebičom predlžovací kábel. Neumiestňujte spotrebič priamo pod zásuvku.
9. Spotrebič sa musí počas používania nachádzať na pevnom, suchom, stabilnom a žiaruvzdornom podklade. Postavte spotrebič doprostred stola. Spotrebič sa nesmie nachádzať blízko hrany stola. Podklad, na ktorom sa spotrebič nachádza, musí byť odolný voči tuku alebo tekutine, ktorá môže počas grilovania vystreknúť zo spotrebiča. Nezakrývajte podklad, na ktorom stojí spotrebič, textíliami (napr. obrusom).
10. Spotrebič nie je určený na použitie v exteriéri. Nepoužívajte spotrebič vo vozidle alebo na lodi.
11. Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť minimálne 50 cm medzi spotrebičom a stenami, záclonami alebo inými materiálmi a predmetmi citlivými na teplo a paru. Dbajte na to, aby okolo spotrebiča mohol voľne cirkulovať vzduch. Okolo spotrebiča sa musí nachádzať dostatočne voľný priestor, aby nedošlo k poškodeniu predmetov (osvetlenie atď.) alebo stropu vystreknutým tukom alebo dymom.
12. Nikdy nezakrývajte spotrebič utierkami a pod., ak je v prevádzke alebo je ešte teplý.
13. Vytiahnite vždy zástrčku zo zásuvky, ak sa spotrebič nachádza mimo prevádzky alebo bez dozoru alebo ak chcete spotrebič rozobrať, zložiť alebo vyčistiť. Odporúčame Vám nainštalovať prúdový chránič (ochranný spínač) ako doplnkovú ochranu pri použití elektrických spotrebičov. Odporúčame Vám použiť prúdový chránič s menovitým chybovým prúdom 30 mA. Odbornú radu Vám poskytne Váš elektrikár.
14. Nevykonávajte na spotrebiči, napájacom kábli, zástrčke ani príslušenstve žiadne zmeny.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!