

- ④ Originalbetriebsanleitung
Heißluftpistole
- ⑤ Originalna navodila za uporabo
Pištola z vročim zrakom
- ⑥ Eredeti használati utasítás
Hőlégpisztoly
- ⑦ Originalne upute za uporabu
Pištolj za vrući zrak
- ⑧ Originalna uputstva za upotrebu
Pištolj za vrući vazduh
- ⑨ Originální návod k obsluze
Horkovzdušná pistole
- ⑩ Originálny návod na obsluhu
Teplovzdušná pištoľ

Einhell®


4



Art.-Nr.: 45.201.79

I.-Nr.: 11012

TH-HA **2000/1**



2



D



"WARNUNG - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen"



Der Düsenausgang muss mind. 7 cm vom zu bearbeitenden Werkstück entfernt sein, da der entstehende Luftstau zu einer Beschädigung des Gerätes führen kann.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!