


**CZ** Návod k obsluze  
Robotický vysavač .... 2-27

**SK** Návod na obsluhu  
Robotický vysávač... 28-53

# Tracker

# Obsah



## Mnohokrát děkujeme!

Těší nás, že jste se rozhodli pro robotický vysavač „Tracker“!  
Děkujeme vám za koupi a projevenou důvěru.

Tento návod k obsluze by vám měl pomoci seznámit se s vaším novým robotickým vysavačem a díky tomu jej používat bezpečně a efektivně.

## Obsah

Technické údaje .....	3
Označení .....	3

## 1 Přehled ..... 4

1.1 Rozsah dodávky .....	4
1.2 Spodní strana přístroje .....	5
1.3 Uvnitř přístroje .....	6

## 2 Popis funkce ..... 7

2.1 Způsob činnosti .....	7
2.2 Zajištění proti pádu .....	7

## 3 Bezpečnostní pokyny ..... 8

3.1 k návodu k obsluze .....	8
3.2 k určitým skupinám osob .....	8
3.3 k dodanému akupacku .....	9
3.4 k napájení elektrickým proudem .....	9
3.5 ke správnému způsobu používání .....	10

## 4 Vybalení a montáž ..... 11

4.1 Vybalení .....	12
4.2 Montáž kulatých kartáčů .....	12
4.3 Vložení akupacku .....	13

## 5 Nabíjení akupacku v přístroji ..... 14

## 6 Před každým použitím ..... 15

6.1 Nastavení citlivosti snímačů pádu .....	15
6.2 Příprava místnosti .....	16

# Obsah

<b>7 Použití</b> .....	<b>17</b>
7.1 Úklid tvrdých podlah .....	17
7.2 Úklid koberců s krátkým vlasem .....	18
7.3 Vypnutí .....	18
<b>8 Po použití</b> .....	<b>19</b>
8.1 Přeprava a uložení .....	19
8.2 Vyprázdnění zásobníku na prach .....	19
8.3 Vyčištění zásobníku na prach a filtru .....	21
8.4 Vložení zásobníku na prach .....	22
<b>9 Řešení problémů</b> .....	<b>23</b>
9.1 Pokud přístroj nepracuje, jak by měl .....	23
9.2 Dodatečné objednání příslušenství a náhradních dílů .....	25
9.3 Pro případ, že je přístroj vadný .....	25
9.4 Demontáž akupacku .....	26
9.5 Likvidace přístroje a akupacku .....	26
<b>10 Záruka</b> .....	<b>27</b>

CZ

## Technické údaje

Druh přístroje	: robotický vysavač
Model	: Tracker
Číslo modelu	: M613 (-0/-1/.../-8/-9)
Napájecí zdroj vstup	: 100–240 V~, 50/60 Hz
Napájecí zdroj výstup	: 19 V DC, 600 mA
Akupack	: Ni-MH, 14,4 V DC, 800 mAh, nabíjecí
Doba provozu	: cca 45 minut
Doba nabíjení	: cca 4 hodiny
Objem zásobníku na prach	: cca 240 ml
Hmotnost (s vloženým akupackem)	: cca 1,8 kg

V souvislosti s neustálým zdokonalováním našich výrobků si vyhrazujeme právo na technické a vzhledové změny.  
© Royal Appliance International GmbH

## Označení



: Pouze pro domácí použití



: Odpovídá platným evropským směrnici



: Stupeň ochrany II (ochranná izolace)



: Nelikvidovat s běžným domovním odpadem

„This side up“: Akupack vkládejte touto stranou nahoru.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!