

Návod k obsluze G5V002

OBSAH

Symboly.....	s. 2
Bezpečnostní pokyny.....	s. 3
Všeobecné informace.....	s. 4
Popis přístroje G5V001.....	s. 5
Sestavení.....	s. 5
Provoz přístroje.....	s. 6
Oscilace.....	s. 6
Vertikální upevnění.....	s. 6
Čištění.....	s. 6
Technické údaje.....	s. 7
Likvidace elektrických a elektronických zařízení (Směrnice „WEEE“).....	s. 8

TŘÍDY OCHRANY



VAROVÁNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM



CHRAŇTE PŘÍSTROJ PŘED DEŠTĚM A VLNKEM

POZOR: PŘÍSTROJ NEOTEVÍREJTE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY MOHL OPRAVIT ČI SEŘÍDIT BĚŽNÝ UŽIVATEL. PRO OPRAVU PŘÍSTROJE SE VŽDY OBRACEJTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.

Níže uvedené symboly na přístroji upozorňují na příslušné technické vlastnosti přístroje.



Tento symbol upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí uvnitř přístroje. Neotevírejte přístroj, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol Třídy I ochrany zařízení znamená, že zařízení musí být opatřeno zástrčkou s ochranným vodičem a smí být připojeno pouze do zásuvky s ochranným vodičem.



Symbol Třídy II ochrany zařízení. Elektrické zařízení je vybaveno dvojitou izolací, tato ochrana zajišťuje, že zařízení nemusí být připojeno k ochrannému vodiči.



Upozornění: tento symbol upozorňuje uživatele, aby si pečlivě prostudoval důležité pokyny pro provoz a údržbu zařízení uvedené v tomto návodu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následující pokyny jsou důležité pro instalaci, použití a údržbu přístroje; tento návod uschovejte pro případ budoucí potřeby; používejte přístroj pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu; jakékoli jiné použití je nežádoucí a nebezpečné; výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nežádoucího, nesprávného či nevhodného použití; před použitím zkontrolujte, zda přístroj není poškozený; v případě pochybnosti přístroj nepoužívejte a kontaktujte autorizované servisní středisko; obalové materiály (např. plastové tašky, polystyren, hřebíky, svorky atp.) uchovávejte mimo dosah dětí, tyto materiály mohou pro malé děti představovat riziko; vždy dbejte na oddělenou likvidaci těchto materiálů; zkontrolujte, zda údaje uvedené na technickém štítku zařízení odpovídají údajům vaší elektrické sítě; při instalaci zařízení dodržujte pokyny výrobce, dejte pozor na maximální příkon zařízení uvedený na štítku; výrobce neodpovídá za škody vzniklé lidem, zvířatům a škody vzniklé na věcech v důsledku nesprávné instalace výrobku; nenechávejte přístroj zapojený do elektrické sítě; pokud zařízení nepoužíváte, raději ho odpojte z elektrické sítě; v případě nutnosti použití adaptérů, vícenásobných zásuvek, či prodlužovacích kabelů používejte pouze takové, které splňují požadavky příslušných bezpečnostních norem; v žádném případě nepřekračujte předepsané limity pro napájení uvedené na elektrickém adaptéru a/ nebo prodlužovacím kabelu, ani maximální příkon uvedený na vícenásobném adaptéru; v případě, že je přístroj rozbitý a nechcete jej nechat opravit, znemožněte další provoz přístroje odříznutím přívodního kabelu.

- Nedotýkejte se přístroje mokřými rukama či chodidly.
- Nepoužívejte přístroj v případě poškození přívodního kabelu, zástrčky nebo v případě, že je přístroj zkratován; pro opravu výrobku se vždy obraťte na autorizované servisní středisko.
- Nenechávejte přívodní kabel v dosahu ostrých předmětů ani horkých povrchů; při odpojení přístroje z elektrické sítě za kabel netahejte.
- Nevystavujte elektrické zařízení špatným povětrnostním podmínkám, jako je dešť, vlhko, mráz apod. Vždy uchovávejte zařízení na suchém místě.
- Děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním zařízení a plně porozuměly

všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením; Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály; Děti nesmí provádět čištění a údržbu přístroje bez dozoru odpovědné osoby.


- Zařízení není určeno pro komerční použití. - Pouze pro použití v domácnostech.

Před čištěním přístroje odpojte přístroj z elektrické sítě; v případě poruchy a/nebo špatného fungování přístroje se nepokoušejte přístroj sami opravit; pro opravu přístroje vždy kontaktujte autorizované servisní středisko výrobce a požadujte použití originálních náhradních dílů; v případě nedodržení výše uvedených pokynů může dojít k ohrožení bezpečnosti fungování přístroje a platnosti záruky.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Zařízení je určeno k použití v domácnostech a podobných prostředích, jako např. v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích; klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních; na farmách, či v ubytování rodinného typu (bed and breakfast).
- Uchovávejte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Přístroj není určen k provozu s použitím externího časového spínače či nezávislého systému dálkového ovládání.
- Nepřipojujte přístroj do elektrické sítě, dokud není instalace zcela dokončena.
- Při provozu přístroje od něj neodcházejte. Po každém použití přístroj odpojte od elektrické sítě.
- Přístroj odpojte od elektrické sítě vysunutím zástrčky, nikdy netahejte za přívodní kabel.
- Neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin, chraňte přístroj před pocákáním.
- Chraňte přístroj před silnými nárazy, hrozí riziko vážného poškození přístroje.
- Používejte pouze schválené a kompatibilní součásti a příslušenství.
- Před čištěním přístroje vždy odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Před každým použitím rozviňte přívodní kabel.
- Nikdy nevkládejte nic do ochranných mřížek, ani je nijak neblokujte.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
- Přístroj umístěte na pevný a stabilní povrch, dál od oken či průvanu.

POPIS PŘÍSTROJE G5V001/G5V002



G5V001

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Přední ochranná mřížka | 2 Pojistka ventilátoru |
| 3 Ventilátor | 4 Zadní pojistka ventilátoru |
| 5 Zadní ochranná mřížka | 6 Hřídel motoru |
| 7 Oscilační kolík | 8 Tělo přístroje |
| 9 Čep pro natáčení ve vertikálním směru | 10 Ovládací panel |
| 11 Odpojitelná základna | 12 Šrouby pro upevnění základny |
| 13 Přívodní kabel | 14 Základna |
| 15 Ochrana motoru | 16 Fixační kroužek |

SESTAVENÍ

Motor ventilátoru může běžet, i když ještě nejsou namontovány a připevněny ochranné mřížky. Pro zajištění maximální bezpečnosti provozu přístroje nejprve zcela dokončete montáž a instalaci přístroje, pak teprve začněte přístroj používat.

- 1) Základnu přístroje (14) vložte do odpojitelné základny (11), viz obrázek.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!