

A-S701

A-S501

A-S301

Integrovaný zesilovač

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

	UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT	
UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU) PŘÍSTROJE. VNITŘNÍ SOUČÁSTI NELZE VYMĚNIT UŽIVATELEM. PRO PŘÍPADNÉ OPRAVY KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS.		

• Význam grafických symbolů



Symbol blesku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř přístroje, které může svou velikostí představovat riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje uživatele, že se v tištěných materiálech dodávaných spolu s přístrojem nacházejí důležité pokyny pro provoz a údržbu přístroje.

DŮLEŽITÉ

Na níže vyznačené místo si prosím poznamenejte sériové číslo přístroje.

MODEL:

Sériové číslo:

Sériové číslo se nachází na spodní straně přístroje. Příručku uložte na bezpečné místo pro případné nahlédnutí v budoucnu.

- 1 Přečtěte si instrukce.
- 2 Instrukce uchovejte.
- 3 Věnujte pozornost veškerým upozorněním.
- 4 Dodržujte veškeré pokyny.
- 5 Zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.
- 6 Čistěte výhradně suchým hadříkem.
- 7 Nezakrývejte ventilační otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
- 8 Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topení a kamna, ani v blízkosti jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- 9 Neobcházejte funkci polarizované nebo uzemněné zásuvky. Polarizovaná zásuvka má jeden kolík širší. Uzemněná zásuvka má dva kolíky a jeden zemnicí kontakt. Toto uspořádání chrání vaši bezpečnost. Pokud vidlice napájecí šňůry dodávané s přístrojem nepasuje do vaší zásuvky, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
- 10 Po napájecí šňůře nechoďte a chraňte ji před skřípnutím, zejména v blízkosti vidlice a místa, kde vychází z přístroje.
- 11 Používejte pouze příslušenství a doplňky doporučené výrobcem.
- 12 Používejte pouze stoly, stojany, vozíky a stativy specifikované výrobcem nebo prodávané s přístrojem. V případě použití vozíku buďte opatrní při jeho přemísťování spolu s přístrojem, aby nedošlo k převržení přístroje a ke zranění.
- 13 Pokud nebudete přístroj delší dobu používat a během bouřky přístroj odpojte od napájení.
- 14 Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisu. Přístroj vyžaduje servis, pokud byl jakkoli poškozen, například byla poškozena napájecí šňůra nebo vidlice šňůry, do přístroje vnikla kapalina nebo cizí předmět, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhku, přístroj nepracuje správně nebo vám přístroj upadl.



Chceme, abyste mohli poslouchat hudbu celý život

Yamaha a Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group usiluje o to, abyste co nejlépe využili své zařízení při poslechu s bezpečnou hlasitostí. Takovou, při které je zvuk reprodukován hlasitě a čistě, bez nepříjemného hluku a zkreslení – a co je nejdůležitější, bez negativních dopadů na váš citlivý sluch. Jelikož poškození sluchu způsobené hlasitým poslechem se často podaří odhalit, až když je příliš pozdě, Yamaha a Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group doporučují vyvarovat se dlouhodobému působení nadměrně hlasitého zvuku.



FCC INFORMACE (pro zákazníky v USA)

1 **DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: NEUPRAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ!**

Přístroj nainstalovaný v souladu s instrukcemi v této příručce splňuje požadavky FCC. Jakékoli úpravy, které nejsou v této příručce výslovně schváleny společností Yamaha, mohou znamenat ztrátu oprávnění toto zařízení používat.

2 **DŮLEŽITÉ:** Při připojování tohoto přístroje k příslušenství nebo jinému produktu používejte výhradně vysoce kvalitní stíněné kabely. Pokud jsou spolu s přístrojem dodávány kabely, musí být použity tyto kabely. Dodržujte veškeré pokyny k instalaci. Nedodržení pokynů může v USA znamenat ztrátu oprávnění toto zařízení používat.3 **POZNÁMKA:** Tento produkt byl testován a shledán vyhovujícím požadavkům uvedeným v předpisech FCC, Oddíl 15 pro digitální zařízení třídy „B“. Soulad s těmito požadavky poskytuje rozumnou míru jistoty, že vaše používání tohoto přístroje v obytné oblasti nezpůsobí nežádoucí rušení ostatních elektronických zařízení. Tento přístroj vyzářuje a používá rádiové frekvence a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny uživatelské příručky, může způsobovat nežádoucí rušení činnosti ostatních elektronických zařízení.

Soulad s předpisy FCC nezaručuje, že nemůže v určitých specifických případech k rušení dojít. Pokud je tento přístroj identifikován jako zdroj rušení (což lze určit vypnutím a opětovným zapnutím přístroje), pokuste se problém eliminovat některým z následujících opatření:

Změňte umístění buď tohoto, nebo rušeného přístroje.

Používejte elektrické zásuvky v odlišných zásuvkových okruzích (s vlastním jističem nebo pojistkou) nebo instalujte filtry AC vedení.

V případě rušení rozhlasového nebo televizního přijímače změňte polohu nebo orientaci antény. Pokud jako anténní kabel používáte plochý 300ohmový kabel, vyměňte jej za koaxiální kabel. Pokud přijatá opatření nepřinesou kýžený efekt, obraťte se prosím na místního autorizovaného prodejce tohoto přístroje. V případě, že se ve vašem okolí příslušný prodejce nenachází, kontaktujte A/V divizi společnosti Yamaha Corporation of America na adrese 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, USA.

Výše uvedené sdělení platí POUZE pro produkty distribuované společností Yamaha Corporation of America nebo jejími pobočkami.

PRO ZÁKAZNÍKY V KANADĚ

Široký kolík vidlice napájecí šňůry umístěte do široké zdičky zásuvky a vidlici pevně zasuňte. Předjedete tak riziku úrazu elektrickým proudem.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!