

## SHRnutí

<b>1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ</b>	<b>238</b>
<b>2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ</b>	<b>239</b>
2.1 Symboly používané v tomto návodu	239
2.2 Používání v souladu s určením	239
2.3 Návod k použití	239
<b>3. ÚVOD</b>	<b>239</b>
3.1 Písmena v závorkách	239
3.2 Problémy a opravy	239
<b>4. POPIS</b>	<b>240</b>
4.1 Popis přístroje	240
4.2 Popis příslušenství	240
4.3 Popis nádoby na mléko	240
<b>5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY</b>	<b>240</b>
5.1 Kontrola přístroje	240
5.2 Instalace přístroje	240
5.3 Zapojení přístroje	241
5.4 Před uvedením přístroje do provozu	241
<b>6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE</b>	<b>241</b>
<b>7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE</b>	<b>241</b>
<b>8. NASTAVENÍ MENU</b>	<b>242</b>
8.1 Jazyk	242
8.2 Údržba	242
8.3 Nastavení nápojů	242
8.4 Nastavení My nápojů	242
8.5 Obecné	242
8.6 Statistika	243
<b>9. VYPLACHOVÁNÍ</b>	<b>243</b>
<b>10. PŘÍPRAVA KÁVY</b>	<b>244</b>
10.1 Nastavení kávomlýnku	244
10.2 Rady pro teplejší kávu	244
10.3 Příprava automatických receptů použitím zrnkové kávy	244
10.4 Dočasná změna aroma kávy	245
10.5 Příprava kávy z předemleté kávy	245
<b>11. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM</b>	<b>246</b>
11.1 Naplnění a zasunutí nádoby na mléko	246
11.2 Regulace množství pěny	246
11.3 Automatická příprava nápojů s mlékem	246
11.4 Čištění nádoby na mléko po každém použití	246
<b>12. “my MENU” NASTAVENÍ A VOLBA</b>	<b>247</b>
<b>13. VÝDEJ HORKÉ VODY</b>	<b>247</b>

<b>14. ČIŠTĚNÍ</b>	<b>247</b>
14.1 Čištění přístroje	247
14.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje	247
14.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny	248
14.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu	248
14.5 Čištění vnitřních částí přístroje	248
14.6 Čištění nádržky na vodu	248
14.7 Čištění ústí dávkovače kávy	248
14.8 Čištění násypky na vyspání předemleté kávy	248
14.9 Čištění spařovače	248
14.10 Čištění nádoby na mléko	249
14.11 Čištění trysky horké vody	249
<b>15. ODVÁPŇENÍ</b>	<b>249</b>
<b>16. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY</b>	<b>250</b>
16.1 Měření tvrdosti vody	250
16.2 Nastavení tvrdosti vody	250
<b>17. ZMĚKČOVACÍ FILTR</b>	<b>251</b>
17.1 Instalace filtru	251
17.2 Výměna filtru	251
17.3 Odstranění filtru	252
<b>18. TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	<b>252</b>
<b>19. LIKVIDACE</b>	<b>252</b>
<b>20. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI</b>	<b>252</b>
<b>21. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ</b>	<b>254</b>

## 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přívodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejete tak jakémukoliv riziku.

### POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí činnost bez dozoru. Přístroj a jeho přívodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.
- Přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Přístroj vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.



Plochy, které jsou označené tímto symbolem, se při používání zahřívají (zaznamenáno symbolem jen u některých modelů).

## 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

### 2.1 Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je vždy naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



#### **Nebezpečí!**

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



#### **Pozor!**

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



#### **Nebezpečí opaření!**

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



#### **Poznámka:**

Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.



#### **Nebezpečí!**

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahajte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



#### **Pozor:**

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén) uchovávejte mimo dosah dětí.



#### **Nebezpečí opaření!**

Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

Když je přístroj v provozu, přihrádka na odkládání šálků se může zahřívat.

### 2.2 Používání v souladu s určením

Tento přístroj je vyroben pro přípravu kávy a pro ohřívání nápojů. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřípustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

### 2.3 Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržением tohoto návodu.



#### **Poznámka:**

Tento návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

## 3. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Přejeme Vám hodně zábavy s vaším novým přístrojem. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

### 3.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3).

### 3.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách "20. Zprávy zobrazované na displeji" a "21. Řešení problémů".

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud Vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonojte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu přiloženém k přístroji.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!