

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-R370

Czech. 05/2019. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Začínáme

- 3 Nejdříve si přečtěte
- 8 Rozvržení zařízení
- 11 Baterie
- 14 Nošení zařízení Galaxy Fit
- 17 Zapínání a vypínání zařízení Galaxy Fit
- 18 Připojování zařízení Galaxy Fit k mobilnímu zařízení
- 20 Ovládání obrazovky
- 22 Kompozice obrazovky

## Nástroje a funkce

- 29 Zprávy
- 30 Příjem hovorů
- 30 Nástroj pro správu zdraví
- 34 Souhrn zdraví
- 34 Cvičení
- 39 Kroků
- 40 Kalorie
- 41 Stres
- 43 Srdeční tep
- 46 Spánek
- 47 Voda
- 48 Kofein
- 49 Počasí

- 50 Kalendář
- 51 Stopky a časovač
- 52 Najít telefon

## Aplikace Galaxy Wearable

- 53 Úvod
- 55 Doma
- 63 Ciferníky

## Dodatek

- 64 Řešení problémů
- 68 Vyjmutí baterie

# Začínáme

## Nejdříve si přečtěte

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, vlastnostech modelu nebo softwaru zařízení.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení Galaxy Fit nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení Galaxy Fit mohou být na základě licence používána pouze omezeným způsobem. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením Galaxy Fit mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením Galaxy Fit, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung.
- Úpravy operačního systému zařízení Galaxy Fit nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení Galaxy Fit a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
- V závislosti na výrobci a modelu mobilního zařízení připojeného k zařízení Galaxy Fit mohou některé funkce fungovat jinak, než popisuje tato příručka.
- Tento produkt obsahuje určitý volně šiřitelný / otevřený zdrojový software. Chcete-li zobrazit pokyny pro zobrazení licence otevřeného zdrojového kódu, přejděte na internetové stránky Samsung ([opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com)).

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!