



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome












**Volně stojící sporák
HXN39AD.0**



BOSCH

[cs] Návod k použití

Obsah

	Použití dle určení	4
	Důležité bezpečnostní pokyny	5
	Halogenová žárovka.	7
	Příčiny poškození	7
	Varná deska.	7
	Poškození pečicí trouby	7
	Poškození zásuvky ve spodní části sporáku	8
	Ochrana životního prostředí	8
	Úspora energie	8
	Jak ušetřit energii při vaření na plynové varné desce	9
	Ekologická likvidace.	9
	Instalace a připojení	9
	Připojení plynu	9
	Připojení k elektrické síti	10
	Vodorovné ustavení sporáku	10
	Sousedící nábytek	10
	Přípevnění ke stěně	10
	Instalace spotřebiče	11
	Opatření, která je nutno dodržovat při přepravě.	11
	Seznámení se se spotřebičem	12
	Všeobecné informace	12
	Varná deska.	12
	Ovládací panel	13
	Varný prostor	14
	Příslušenství	15
	Dodávané příslušenství	15
	Zasunutí příslušenství.	15
	Zvláštní příslušenství	15
	Před prvním použitím	16
	První uvedení do provozu.	16
	Čištění varného prostoru a příslušenství	16
	Nádobí na vaření	17
	Provozní upozornění.	17
	Plynové hořáky	18
	Vyčištění rozdělovače plamene a víčka hořáku před prvním použitím	18
	Zapálení plynového hořáku	18
	Tabulka - vaření	19
	Obsluha spotřebiče	20
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	20
	Nastavení druhu ohřevu a teploty.	20
	Rychloohřev	20
	Časové funkce	21
	Nastavení doby trvání.	21
	Nastavení konce.	21
	Nastavení budíku	22
	Nastavení času.	22
	Dětská pojistka	23
	Aktivace a deaktivace.	23
	Čištění	23
	Čisticí prostředky	23
	Plochy v pečicím prostoru	25
	Udržování spotřebiče v čistotě	25
	Rámy	26
	Vysazení a zavěšení ráků	26
	Dvířka spotřebiče	26
	Vysazení a zavěšení dvířek pečicí trouby	26
	Demontáž a montáž skla dveří.	27
	Horní skleněný kryt.	28
	Co dělat v případě poruchy?	28
	Samostatné odstranění závad	28
	Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby	29
	Zákaznický servis	29
	Číslo E a číslo FD.	29
	Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu	30
	Všeobecné pokyny	30
	Koláče a pečivo	30
	Nákypy a zapékaná jídla.	34
	Drůbež, maso a ryby	34
	Zelenina a přílohy.	37
	Jogurt	37
	Akrylamid v potravinách	38
	Sušení.	38
	Zavařování	39
	Kynutí těsta.	40
	Rozmrazování.	40
	Zkušební pokrmy	41

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.bosch-home.com** a v internetovém obchodu: **www.bosch-eshop.com**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!