

acer



*Swift 1*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2018. Všechna práva vyhrazena.

Swift 1

Zahrnuje: SF114-32

Tato revize: 03/2018



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Otevřete aplikaci [*Acer Product Registration*] (*Registrace produktu Acer*).
3. Nainstalujte případné požadované aktualizace.
4. Zaregistrujte se pro Acer ID nebo se přihlaste, pokud již máte Acer ID a váš produkt se automaticky zaregistruje.

Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>Stručné pokyny</b>  | <b>6</b>  | <b>Nástroj BIOS</b>                                    | <b>43</b> |
| Uživatelské příručky .....                                   | 6         | Pořadí spouštění .....                                 | 43        |
| Základní péče a tipy pro používání<br>počítače .....         | 6         | Nastavení hesel .....                                  | 43        |
| Vypnutí počítače .....                                       | 6         | <b>Řízení spotřeby</b>                                 | <b>44</b> |
| Péče o počítač .....   | 7         | Úsporný režim .....                                    | 44        |
| Péče o adaptér střídavého proudu .....                       | 8         | <b>Jednotka bateriových zdrojů</b>                     | <b>46</b> |
| Čištění a servis .....                                       | 8         | Vlastnosti baterie .....                               | 46        |
| <b>Seznámení s notebookem Acer</b>                           | <b>9</b>  | Dobíjení baterie .....                                 | 46        |
| Obrazovka .....  | 9         | Optimalizace životnosti baterie .....                  | 47        |
| Zobrazení klávesnice .....                                   | 10        | Kontrola napájení z baterie .....                      | 48        |
| Pohled zleva .....   | 11        | Upozornění na vybití baterie .....                     | 48        |
| Informace na USB 3.0 .....                                   | 11        | <b>S počítačem na cestách</b>                          | <b>49</b> |
| Pohled zprava .....  | 12        | Odpojení od stolního počítače .....                    | 49        |
| Pohled zespodu .....   | 13        | Přenášení .....  | 49        |
| <b>Používání klávesnice</b>                                  | <b>14</b> | Příprava počítače .....                                | 49        |
| Speciální klávesy .....                                      | 14        | Co s sebou na schůzky .....                            | 50        |
| Klávesové zkratky .....                                      | 15        | Přenášení počítače domů .....                          | 50        |
| Klávesy Windows .....  | 16        | Příprava počítače .....                                | 50        |
| <b>Používání přesného touchpadu</b>                          | <b>17</b> | Co vzít s sebou .....                                  | 51        |
| Gesta na touchpadu .....                                     | 17        | Zvláštní opatření .....                                | 51        |
| Změna nastavení touchpadu .....                              | 19        | Používání počítače v domácí kanceláři .....            | 51        |
| <b>Obnovení</b>  | <b>21</b> | Cestování s počítačem .....                            | 52        |
| Vytvoření zálohy výchozího nastavení<br>z výroby .....       | 21        | Příprava počítače .....                                | 52        |
| Zálohování bezdrátových a LAN<br>ovladačů .....              | 23        | Co vzít s sebou .....                                  | 52        |
| Obnovení počítače .....                                      | 24        | Zvláštní opatření .....                                | 52        |
| Resetování tohoto počítače a zachování<br>mých souborů ..... | 24        | Cestování do jiných zemí .....                         | 53        |
| Resetování tohoto počítače a odstranění<br>všeho .....       | 25        | Příprava počítače .....                                | 53        |
| <b>Používání připojení Bluetooth</b>                         | <b>28</b> | Co vzít s sebou .....                                  | 53        |
| Povolení a zakázání Bluetooth .....                          | 28        | Zvláštní opatření .....                                | 53        |
| Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....                  | 28        | <b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>              | <b>55</b> |
| <b>Připojení k Internetu</b>                                 | <b>31</b> | <b>Port USB typu C</b>                                 | <b>56</b> |
| Připojeno k bezdrátové síti .....                            | 31        | <b>Čtečka karet SD</b>                                 | <b>57</b> |
| Připojení k bezdrátové síti LAN .....                        | 31        | <b>Video a zvukové konektory</b>                       | <b>58</b> |
| <b>Bluelight Shield</b>                                      | <b>34</b> | Připojení monitoru .....                               | 58        |
| <b>Zabezpečení počítače</b>                                  | <b>36</b> | Sluchátka a mikrofon .....                             | 58        |
| Používání bezpečnostního zámku<br>počítače .....             | 36        | <b>HDMI</b>  | <b>59</b> |
| Použití hesla .....  | 36        | <b>Časté otázky</b>                                    | <b>61</b> |
| Zadání hesel .....   | 37        | Vyžádání služby .....                                  | 63        |
| <b>Čtečka otisků prstů</b>                                   | <b>38</b> | Tipy a pokyny pro používání<br>Windows 10 .....        | 65        |
| Jak použít čtečku otisků prstů .....                         | 38        | Jak se dostanu na [Start] (Úvodní)<br>obrazovku? ..... | 65        |
|  |           | Jak mohu počítač vypnout? .....                        | 65        |
|  |           | Jak mohu počítač odemknout? .....                      | 65        |
|  |           | Jak mohu nastavit připomenutí? .....                   | 67        |
|  |           | Kde jsou mé aplikace? .....                            | 68        |
|  |           | Co je účet Microsoft ID (účet)? .....                  | 69        |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!