

acer



*TravelMate X5*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2018. Všechna práva vyhrazena.

TravelMate X5

Zahrnuje: TMX514-51

Tato revize: 11/2018



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Otevřete aplikaci [*Acer Product Registration*] (*Registrace produktu Acer*).
3. Nainstalujte případné požadované aktualizace.
4. Zaregistrujte se pro Acer ID nebo se přihlaste, pokud již máte Acer ID a váš produkt se automaticky zaregistruje.

Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b> .....	<b>6</b>	Odstranění dat .....	40
Uživatelské příručky .....	6	<b>Zabezpečení počítače</b> .....	<b>41</b>
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	41
Vypnutí počítače .....	6	Použití hesla .....	41
Péče o počítač .....	7	Zadání hesel .....	42
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	<b>Čtečka otisků prstů</b> .....	<b>43</b>
Čištění a servis .....	8	Jak použít čtečku otisků prstů .....	43
<b>Seznámení s notebookem Acer</b> .....	<b>9</b>	<b>Nástroj BIOS</b> .....	<b>48</b>
Obrazovka .....	9	Pořadí spouštění .....	48
Zobrazení klávesnice .....	10	Nastavení hesel .....	48
Pohled zleva .....	11	<b>Řízení spotřeby</b> .....	<b>49</b>
Pohled zprava .....	11	Úsporný režim .....	49
Informace o USB 3.0 .....	12	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....	<b>51</b>
Informace o USB typu C .....	12	Vlastnosti baterie .....	51
Pohled zespodu .....	13	Dobíjení baterie .....	51
<b>Používání klávesnice</b> .....	<b>14</b>	Optimalizace životnosti baterie .....	52
Zámkové klávesy .....	14	Kontrola napájení z baterie .....	53
Klávesové zkratky .....	14	Upozornění na vybití baterie .....	53
Klávesy Windows .....	16	<b>S počítačem na cestách</b> .....	<b>54</b>
<b>Používání přesného touchpadu</b> .....	<b>17</b>	Odpojení od stolního počítače .....	54
Gesta na touchpadu .....	17	Přenášení .....	54
Změna nastavení touchpadu .....	19	Příprava počítače .....	54
<b>Obnovení</b> .....	<b>21</b>	Co s sebou na schůzky .....	55
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	21	Přenášení počítače domů .....	55
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	23	Příprava počítače .....	55
Obnovení počítače .....	24	Co vzít s sebou .....	56
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	24	Zvláštní opatření .....	56
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	25	Používání počítače v domácí kanceláři .....	56
<b>Používání připojení Bluetooth</b> .....	<b>28</b>	Cestování s počítačem .....	57
Povolení a zakázání Bluetooth .....	28	Příprava počítače .....	57
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	28	Co vzít s sebou .....	57
<b>Připojení k Internetu</b> .....	<b>31</b>	Zvláštní opatření .....	57
Připojeno k bezdrátové síti .....	31	Cestování do jiných zemí .....	58
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	31	Příprava počítače .....	58
<b>Bluelight Shield</b> .....	<b>34</b>	Co vzít s sebou .....	58
<b>Acer ProShield</b> .....	<b>36</b>	Zvláštní opatření .....	58
Přehled .....	36	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....	<b>60</b>
Nastavení nástroje Acer ProShield .....	36	<b>Port USB typu C</b> .....	<b>61</b>
Osobní zabezpečený disk .....	38	<b>Video a zvukové konektory</b> .....	<b>62</b>
Správce pověření .....	39	Připojení monitoru .....	62
Ochrana dat .....	39	Sluchátka a mikrofon .....	62
		<b>HDMI</b> .....	<b>63</b>
		<b>Časté otázky</b> .....	<b>65</b>
		Vyžádání služby .....	67

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!