


Návod k obsluze

DAB-FM rádio

Model č.: **RF-D100BT**



Děkujeme vám, že jste se rozhodli koupit si tento výrobek.

V zájmu optimální činnosti a bezpečnosti si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Uchovejte si tento návod pro budoucí použití.

Pokud není uvedeno jinak, obrázky v tomto návodu k obsluze patří k modelu pro Austrálii a Nový Zéland. Váš systém a ilustrace mohou vypadat odlišně.

Symboly na tomto výrobku (včetně příslušenství) představují následující:

Bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ!

Zařízení

- Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení,
 - Nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapání nebo stříkání vody.
 - Nedávejte na toto zařízení nádoby naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
 - Používejte jen doporučené příslušenství.
 - Nesundávejte kryty.
 - Neopravujte zařízení. Opravu přenechte servisním technikovi.

UPOZORNĚNÍ!

Zařízení

- Na zařízení nedávejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Toto zařízení může v průběhu používání přijímat rádiové rušení z mobilních telefonů. Pokud dojde k takovému rušení, zvýšte vzdálenost mezi tímto zařízením a mobilním telefonem.
- Reprodukory nemají magnetické stínění. Neumísťujte je do blízkosti počítačů nebo jiného zařízení, které je lehce ovlivnitelné magnetismem.

Napájecí kabel

- Zástrčka napájecího kabelu slouží jako odpojovací zařízení. Zařízení instalujte tak, aby bylo možné snadno odpojit zástrčku od elektrické zásuvky.

Baterie


- Při nesprávném vložení baterie hrozí riziko exploze. Vyměňte pouze za typ doporučený výrobcem.
- Při likvidaci baterií kontaktujte místní správu nebo prodejce a požádejte o správný způsob likvidace.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte baterii(e) v autě vystavenému slunečnímu záření na dlouhou dobu se zavřenými okny a dveřmi.
- Nerozebírejte ani nezkratujte baterii.
- Nenabíjejte alkalické a manganové baterie.
- Nepoužívejte baterie, pokud mají odlepený kryt.
- Pokud nebudete zařízení používat delší dobu, nebo pokud bude napájeno výhradně z elektrické sítě, vyjměte baterie. Odložte je na chladné, tmavé místo.

Malé předměty

Ovladač [- VOLUME +] a [TUNE/MENU SELECT] může v případě silného vytažení vypadnout. Abyste zabránili dětem, aby ho spolply, nevytahujte ho.

 Střídavý proud

 Stejnosměrný proud

 Zařízení třídy II (Konstrukce výrobku je s dvojitou izolací.)

 ZAPNUTO

 Pohotovostní režim

Obsah

Bezpečnostní upozornění	2
Dodávané příslušenství	3
Reference	3
Přehled ovládacích prvků	4
Zdroje napájení	5
Začínáme	6
DAB/DAB+	6
FM rádio	7
Bluetooth®	7
Externí hudební zařízení	8
Systémová nastavení	8
Odstranění možných problémů	10
Údržba	10
Technické údaje	11

Dodávané příslušenství

Zkontrolujte a ověřte dodávané příslušenství.

□ 1 Síťový adaptér

Pro kontinentální Evropu
(TPBPA812)



Poznámka:

Produktová čísla platí k dubnu 2018. Tato čísla mohou být předmětem změny.

Reference

Informace o Bluetooth®

Společnost Panasonic nenese žádnou odpovědnost za data a/nebo informace, které jsou neoprávněně užívány v průběhu bezdrátového přenosu.

Frekvenční pásmo

- Tento systém používá 2,4 GHz frekvenční pásmo.

Certifikace

- Tento systém je v souladu s frekvenčními omezeními a získal certifikát na základě frekvenčních zákonů. Takže není třeba bezdrátové povolení.
- Níže uvedené kroky jsou postižitelné podle zákona v některých státech:
 - Rozebírání nebo úprava zařízení.
 - Odstranění indikace technických údajů.

Omezení používání

- Bezdrátový přenos a / nebo použití se všemi Bluetooth® vybavenými zařízeními není zaručeno.
- Všechna zařízení musí vyhovovat normám stanoveným společností Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti od technických údajů a nastavení zařízení, může dojít k selhání při připojení nebo některé úkony mohou být rozdílné.
- Tento systém podporuje bezpečnostní funkce Bluetooth®. Ale v závislosti na provozním prostředí a / nebo nastavení, může být toto zajištění nedostatečné. Přenášejte data bezdrátově do tohoto systému opatrně.
- Tento systém není schopen přenášet data do Bluetooth® zařízení.

Rozsah používání

- Používejte toto zařízení v maximálním rozsahu 10 m.
- Rozsah může být snížen v závislosti na prostředí, překážkách nebo rušení.

Rušení z jiných zařízení

- Tento systém nemusí fungovat správně a problémy jako hluk a přeskokování zvuku mohou vzniknout v důsledku rušení rádiovými vlnami, pokud je toto zařízení umístěno velmi blízko u jiných Bluetooth® zařízení nebo zařízeních, která používají 2,4 GHz pásmo.
- Tento systém nemusí fungovat správně tehdy, pokud jsou rádiové vlny z nedaleké vysílací stanice atd. velmi silné.

Určené používání

- Tento systém je určen pouze pro normální, všeobecné použití.
- Nepoužívejte tento systém v blízkosti zařízení nebo v prostředí, které je citlivé na rušení rádiovou frekvencí (příklad: letiště, nemocnice, laboratoře atd.).

Licence

Slovní značka a loga Bluetooth® registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Panasonic Corporation je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!