

Návod k použití


TECHNIRADIO RDR

Přenosné radio DAB+/VKV



TechniSat

1 Vyobrazení



1.1 Popis tlačítek

< / > Výběr vlevo / vpravo, Seznam vysílačů.

OK Potvrzení výběru.

1...4 Tlačítka přímé volby paměti Oblíbených.

P Paměti Oblíbených (1...20).

MOD Přepínání zdrojů DAB+, FM, USB, AUX.

M Hlavní menu.

I Přepínání zobrazení displeje.


LED Aktivuje boční LED (kapesní svítlna). Navíc ukazuje LED stav nabití akumulátoru:

Modrá = Akumulátor se nabíjí

Zelená = Akumulátor je nabitý

Červená = Akumulátor je slabý

1.2 Zadní panel



2 Obsah

1	Vyobrazení	2
1.1	Popis tlačítek	2
1.2	Zadní panel	2
2	Obsah	3
3	Popis digitálního radia	4
3.1	Obsah dodávky	4
3.2	Zvláštní vlastnosti digitálního radia	4
3.3	Příprava digitálního radia k provozu	4
3.3.1	Vložení akumulátoru	4
3.3.2	Napájení ze sítě / Nabíjení akumulátoru	4
3.3.3	Použití sluchátek	5
3.4	Všeobecné funkce přístroje	5
3.4.1	Zapnutí přístroje	5
3.4.2	Vypnutí přístroje	5
3.4.3	Volba zdroje	5
3.4.4	Nastavení hlasitosti	5
3.4.5	Displej	5
4	Obsluha menu	6
5	DAB+ (Digital Radio)-funkce	6
5.1	Co je DAB	6
5.1.1	Komprimace dat	6
5.1.2	Audio Stream	6
5.2	DAB+ (Digital Radio) příjem	7
5.2.1	Provedení úplného vyhledávání	7
5.2.2	Volba vysílače	7
5.2.3	Vysílač DAB+ uložit na místo v paměti	7
5.2.4	Vysílač DAB+ vyvolat z místa v paměti	7
5.2.5	Přepsání / smazání programového místa – uložení	8
5.2.6	Manuelní vyhledávání	8
6	FM (VKV) provoz	8
6.1	Zapnutí VKV provozu radia	8
6.2	FM (VKV) příjem s informacemi RDS	8
6.3	Automatické vyhledání vysílačů	8
6.4	Manuelní vyhledávání vysílačů	9
6.5	Vysílač VKV uložit na místo v paměti	9
6.6	Automatické uložení vysílače	9
6.7	Vysílač VKV vyvolat z místa v paměti	9
6.8	Přepsání / smazání programového místa – uložení	9
7	Přehrávání z USB	9
8	Vstup AUX	10
9	Nastavení systému	10
9.1	Volba řeči	10
9.2	Tovární nastavení	10
9.3	Verze SW	11
10	Čistění	11
11	Právní upozornění	11
11.1	Cílová skupina tohoto Návodu k obsluze	11
11.1.1	Účelu přiměřené užívání	11
11.2	Důležité pokyny	11
11.2.1	Bezpečnost	12
11.2.2	Likvidace	14
11.2.3	Právní pokyny	16
11.2.4	Upozornění ohledně servisu	17
12	Technické parametry / Údaje výrobce	18

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!