

BEZPEČNOST SUŠIČKY

Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou velice důležité.

V tomto manuálu i na vašem přístroji jsme uvedli spoustu důležitých bezpečnostních zpráv. Všechny bezpečnostní zprávy si vždy přečtěte a dodržujte je.



Toto je bezpečnostní symbol pro výstrahu.

Tento symbol vás upozorňuje na možná nebezpečí, jež mohou způsobit smrt či zranění vás anebo ostatních. Všechny bezpečnostní zprávy budou uvedeny za bezpečnostním symbolem a slovíčkem „NEBEZPEČÍ“, popřípadě „VAROVÁNÍ“.

Tato slova mají následující význam:

▲ DANGER

Můžete být zabiti anebo vážně zraněni, pokud se nebudete okamžitě řídit pokyny.

▲ WARNING

Můžete být zabiti anebo vážně zraněni, pokud se nebudete řídit těmito pokyny.

Všechny bezpečnostní zprávy vás informují o možném riziku, radí vám, jak snížit nebezpečí poranění a dozvíte se z nich, k čemu může dojít, jestliže pokyny nebudete dodržovat.

VAROVÁNÍ – „Riziko požáru“

- Instalaci sušičky prádla musí provádět kvalifikovaný technik.
- Sušička prádla musí být nainstalována v souladu s pokyny výrobce a s místními předpisy a zákony.
- Neinstalujte sušičku prádla s pružnými plastovými odtahovými trubkami, ani s pružnými kovovými trubkami (z plechu). V případě instalace pružného kovového potrubí se musí jednat o konkrétní typ, který výrobce spotřebiče doporučil jako vhodný pro použití u sušiček prádla. V případě použití odtahových trubek z pružných materiálů hrozí, že se snadno poškodí, zborstí a kromě toho se uvnitř usazuje prach. Tyto podmínky budou bránit proudění vzduchu v sušičce a zvyšují riziko požáru.
- Abyste snížili riziko vážného zranění nebo usmrcení osob, dodržujte následující instalační pokyny.
- Tyto pokyny uložte.

Varování

Riziko požáru

Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění, smrti, nebo poškození majetku.

Neinstalujte do odtahového potrubí další přídatný ventilátor

Instalujte všechny sušičky přesně podle pokynů výrobce

PRO VAŠI BEZPEČNOST

1. V tomto spotřebiči ani v jeho blízkosti nepoužívejte ani neskladujte benzín ani jiné hořlavé materiály
2. Je-li spotřebič v provozu, nerozstříkujte v jeho blízkosti aerosoly.
3. Spotřebič nijak neupravujte

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob při používání sušičky, dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

- Před použitím sušičky si přečtěte všechny pokyny.
- Dodržujte minimální vzdálenost 100mm mezi zadní částí sušičky a zdí
- Provoz sušičky může ovlivňovat ostatní spotřebiče v místnosti, které mohou pro svůj provoz spotřebovávat okolní vzduch, např. k hoření. Je proto nutné zajistit správnou ventilaci místnosti.
- Nezakrývejte vstupy vzduchu do sušičky (viz návod na instalaci).
- Nevkládejte do sušičky prádlo, které se dostalo do kontaktu s jedlými oleji. Textilie znečištěné jedlými oleji mohou způsobovat chemické reakce, které mohou vést k požáru.
- Nesušte v sušičce předměty, které již byly předtím vyčištěny, vyprány, namočený nebo znečištěny skvrnami od benzínu, rozpouštědel na suché čištění nebo jiných hořlavých či výbušných látek, jelikož z těchto látek se uvolňují výpary, které mohou vést ke vznícení nebo k explozi.
- Pokud budete sušit materiály které již byly předtím vyčištěny, vyprány, namočený nebo znečištěny skvrnami od benzínu, rozpouštědel na suché čištění nebo jiných hořlavých či výbušných látek, je nutné je předem vyprat v horké vodě s extra množstvím detergentu. Takový postup může snížit riziko požáru, nebo výbuchu, nemůže ho však zcela vyloučit.
- Nedovolte dětem, aby si na sušičce nebo v sušičce hrály. Pokud sušičku používáte v bezprostřední blízkosti dětí, musíte na ně dávat dobrý pozor.
- Před sušením vyndejte z kapes všechny hořlavé předměty jako zapalovače, sirky a podobně
- Před vyrazením sušičky z provozu nebo před její likvidací odmontujte dvířka nebo víko.
- Nesahejte do sušičky, pokud se pohybuje buben.
- Sušičku neinstalujte na takové místo, ani ji neskladujte na takových místech, kde by byla vystavena povětrnostním vlivům.
- Nezasahujte do řídicího systému.
- Neopravujte, ani nevyměňujte části sušičky, ani se sami nepokoušejte o servisní zásah s výjimkou případů, kdy je takový postup doporučený v tomto návodu k použití a péči nebo pokud je uveřejněn v pokynech k opravě pro uživatele, kterým rozumíte a máte kvalifikaci a schopnosti k jejich provedení.
- Tento spotřebič by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby, které nemají dostatek zkušeností a znalostí s výjimkou případů, kdy na ně bude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost, která jim bude udílet pokyny ohledně používání tohoto spotřebiče.
- Nepoužívejte změkčovače látek ani přípravky na odstranění statické energie s výjimkou případů, kdy tyto přípravky doporučuje výrobce příslušného změkčovače nebo přípravku.
- Tepelné sušení by se nemělo aplikovat na výrobky z pěnové pryže nebo podobně strukturovaných pryžových materiálů.
- Před každým vložením nebo vyjmutím prádla očistěte prach z filtru.
- Dbejte na to, aby prostor kolem vypouštěcího otvoru a přilehlá plocha byly čisté a aby se tam neusazoval prach, cupanina a nečistoty.
- Vnitřek sušičky a výpustní otvor by měl pravidelně čistit kvalifikovaný servisní pracovník.
- Požadavky ohledně uzemnění naleznete v návodu k instalaci.
- Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí jej vyměnit výrobce nebo servisní zástupce, případně podobně kvalifikovaná osoba tak, aby se zabránilo jakémukoliv nebezpečí.

Varování: Nikdy nezastavujte sušící cyklus před jeho ukončením s výjimkou případů, kdy je prádlo rychle vyndáno ze sušičky a protřepáno aby došlo k jeho ochlazení

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!