

Panasonic®

NÁVOD K OBSLUZE Zvlhčovací čistička vzduchu

Model č. **F-VXR70G**

Tento produkt je určen jen pro použití v interiéru



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	2~4	POTVRZENÍ A NASTAVENÍ
POŽADAVKY NA NASTAVENÍ PROVOZU	5	
VLASTNOSTI VÝROBKU	6~7	
POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE	8~9	
NASTAVENÍ	10~11	
PROVOZ	12 ~15	PROVOZ
• VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ • ČIŠTĚNÍ • ZVLHČOVÁNÍ.....	12	
• OBJEM VZDUCHU • PROUDĚNÍ VZDUCHU • ECONAVI.....	13	
• NASTAVENÍ VLHKOSTI • BODOVÝ VZDUCH.....	14	
• ČASOVAČ • DĚTSKÁ POJISTKA.....	15	
ÚDRŽBA	15~19	ÚDRŽBA
• ZPŮSOB ČIŠTĚNÍ	16~18	
• VÝMĚNA FILTRU	19	
• V PŘÍPADĚ DLOUHODOBÉHO NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE	19	
DALŠÍ INFORMACE	20~22	DALŠÍ INFORMACE
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY.....	23~24	
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	25~26	
PŘI VÝMĚNĚ ŽALUZIE.....	27	
TECHNICKÉ ÚDAJE	27	
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	28	

Přiložen záruční list

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku značky Panasonic.

Před používáním a údržbou výrobku si prosím pozorně přečtete tento návod k obsluze.

Před používáním si také přečtete část „BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ“ (str. 2~4).

Nedodržení pokynů může vést k poranění nebo škodám na majetku.

Zkontrolujte, zda jsou na záručním listě uvedeny správné informace, včetně data zakoupení a názvu distributora. Záruční list uchovávejte na bezpečném místě spolu s pokyny pro budoucí použití.



- Před údržbou a plněním vody odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Při čištění a odstraňování vodního kamene viz „údržba“ a ohledně plnění (přívod vody) viz „NASTAVENÍ“.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo možnému nebezpečí.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně správného používání spotřebiče a chápou s tím související rizika. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Měli byste striktně dodržovat bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poranění nebo škodám na majetku.

- Následující symboly rozlišují úrovně nebezpečí nebo poranění, ke kterým může dojít při nesprávném používání výrobku.

VAROVÁNÍ

Záležitosti uvedené v tomto sloupci naznačují možnost způsobující smrt nebo vážné poranění.

UPOZORNĚNÍ

Záležitosti uvedené v tomto sloupci naznačují možnost způsobující menší poranění nebo škody na majetku.

- Následující symboly slouží k označení typu pokynů, které je třeba dodržovat. (Níže uvedené symboly jsou příklady)



Tento symbol označuje činnost, kterou nesmíte provést.



Tento symbol označuje činnosti, které je třeba provést.

VAROVÁNÍ



- **Při přenášení nebo skladování výrobku, netahejte za napájecí kabel.**

(V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu s možností vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)

- **Nepoškodte napájecí kabel ani zástrčku napájecího kabelu.**

- Napájecí kabel neřežte, neupravujte, nenarušujte nadměrným způsobem, nezkrucujte, nemačkejte a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla, neumísťujte na něj velmi těžké předměty atd.

(V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu s možností vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)

- **Nepoužívejte chlorové ani kyselinové čisticí prostředky.**

(Toxické plyny uvolněné čisticím prostředkem mohou poškodit vaše zdraví.)

- **Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama.**

(V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.)



- **Nenechte výrobek navlhnout.**

(V opačném případě může dojít ke zkratu výrobku s možností vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)



- **Nepoužívejte na napájení jiné, než jmenovité napětí (230 V~ 50 Hz).**

(V opačném případě se může napájecí kabel přehřát a způsobit vznik požáru.)

- **Nevkládejte svoje prsty, kovové předměty ani jiné předměty do přívodu vzduchu, výstupu vzduchu nebo mezer na spotřebiči.**

(V opačném případě by mohlo dojít k poranění vnitřními jednotkami s možností úrazu elektrickým proudem nebo poranění.)

- **Při přemísťování výrobku zabraňte poškození napájecího kabelu kolečky.**

(V opačném případě může poškození způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.)

VAROVÁNÍ



■ Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.

(V opačném případě může dojít k poruše výrobku s možností vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)

→ Ohledně opravy kontaktujte prodejce.



■ Pravidelně čistěte zástrčku napájecího kabelu.

(Pokud se na zástrčce nahromadí prach, vlhkost může způsobit poškození izolace a může tak dojít ke vzniku požáru.)

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a otřete ji suchou tkaninou.
- Pokud není výrobek používán delší čas, odpojte zástrčku napájecího kabelu.

■ Zasuňte zástrčku napájecího kabelu úplně.

(V opačném případě může dojít k přehřátí napájecího kabelu s možností vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)

- Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu nebo uvolněnou elektrickou zásuvku.



■ V případě jakékoliv abnormality nebo poruchy, ihned přestaňte výrobek používat a odpojte napájecí kabel.

(V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo kouře.)
<Příklad abnormality/poruchy>

- Únik tekuté náplně.
 - Když pohnete s napájecí kabelem, výrobek přestane fungovat.
 - Pokud nefungují některé přepínače.
 - Pokud dojde k sepnutí proudového jističe nebo vypálení pojistky.
 - Pokud se nadměrně zahřeje napájecí kabel nebo zástrčka napájecího kabelu.
 - Pokud zaznamenáte zápach nebo nestandardní zvuk nebo vibrace.
 - Pokud se vyskytnou jakékoliv jiné abnormality nebo poruchy.
- Ihned přestaňte výrobek používat a odpojte napájecí kabel a kontaktujte prodejce se žádostí o kontrolu a opravu.

UPOZORNĚNÍ



■ Nečistěte výrobek benzínem ani jinými těkavými rozpouštědly a vyhněte se kontaktu se sprejovými insekticidy.

(V opačném případě může dojít k prasknutí nebo zkratu výrobku, s možností poranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)

■ Nepoužívejte tento výrobek na místech, kde se používají vnitřní insekticidy kouřového typu.

(Zbytky chemikálií se mohou nahromadit uvnitř výrobku a může dojít k jejich rozprašování z výstupu vzduchu a způsobit tak poškození zdraví.)

→ Po používání insekticidů a před použitím výrobku důkladně vyvětrejte místnost čerstvým vzduchem.

■ Nesedějte si na výrobek, ani se o něj neopírejte.

(V opačném případě by mohlo dojít k převrácení výrobku a poranění, může dojít k vylití vody a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo navlhnutí nábytku atd.)

- Větší pozornost by měly věnovat hlavně rodiny s dětmi.



■ Neumísťujte výrobek na následující místa.

- Na nakloněné a nestabilní místo.
(V opačném případě může dojít k převrnutí výrobku a poranění, může dojít k vylití vody a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo navlhnutí nábytku atd.)
- Na místa s velmi vysokou teplotou nebo vlhkostí, nebo na vlhká místa, jako je například koupelna.
(V opačném případě může dojít k úniku proudu s možností vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)
- Na místa s obsahem oleje v ovzduší, jako jsou například kuchyně.
(V opačném případě může dojít k prasknutí výrobku a poranění.)
- Na místa s přítomností oleje nebo hořlavého plynu a možností jejich úniku.
(V opačném případě může dojít ke vzniku požáru v důsledku vznícení ve výrobku.)
- Na místa, kde výstup vzduchu směřuje přímo na zvířata nebo rostliny.
(V opačném případě může dojít k nepohodlí pro zvířata a vysychání rostlin.)

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!