

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A202F/DS
SM-A405FN/DS

Czech. 05/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Rozvržení a funkce zařízení
- 17 Baterie
- 19 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 23 Paměťová karta (micro SD karta)
- 27 Zapínání a vypínání zařízení
- 28 Výchozí nastavení
- 30 Účet Samsung
- 32 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 34 Popis obrazovky
- 47 Oznamovací panel
- 49 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 52 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 54 Telefon
- 59 Kontakty
- 63 Zprávy
- 66 Internet
- 68 E-mail
- 69 Fotoaparát
- 83 Galerie
- 88 AR Emoji (Galaxy A40)
- 94 Více oken
- 97 Dětský dům
- 99 Galaxy Wearable
- 99 Samsung Members
- 100 Samsung Notes
- 101 Kalendář
- 102 Samsung Health
- 106 Rádio
- 107 Záznamník
- 108 Moje soubory
- 108 Hodiny
- 110 Kalkulačka
- 111 Game Launcher
- 114 Bixby Home (Galaxy A40)
- 116 Reminder
- 120 SmartThings
- 124 Sdílení obsahu
- 125 Aplikace Google

Nastavení

- 127 Úvod
- 127 Připojení
 - 129 Wi-Fi
 - 131 Bluetooth
 - 133 NFC a platba
 - 135 Spořič dat
 - 136 Správce SIM karet
 - 136 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
 - 138 Call & Message Continuit (Galaxy A40)
 - 138 Další nastavení připojení
- 140 Zvuky a vibrace
 - 141 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
 - 141 Samostatný zvuk aplikace
- 142 Oznámení
 - 142 Odznaky ikony aplikace
- 143 Zobrazení
 - 144 Filtr modrého světla (Galaxy A40)
 - 145 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje (Galaxy A40)
 - 146 Spořič obrazovky
- 147 Pozadí a motivy
- 147 Zamknout displej
 - 148 Smart Lock
- 149 Biometrika a zabezpečení
 - 150 Rozpoznání obličeje
 - 153 Rozpoznávání otisků prstů
 - 156 Samsung Pass
 - 161 Zabezpečená složka
- 166 Účty a zálohování
 - 167 Samsung Cloud

- 168 Google
- 169 Rozšířené funkce
 - 170 Dual Messenger
- 171 Digitální pohoda
- 173 Péče o zařízení
- 175 Aplikace
- 176 Obecná správa
- 177 Usnadnění
- 177 Aktualizace softwaru
- 178 Uživatelská příručka
- 178 O telefonu

Dodatek

- 179 Řešení problémů
- 186 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!