



A



B



C



D

1	OBLAST POUŽITÍ .....	2
2	POPIS .....	2
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ .....	2
4	SYMBOLY .....	3
5	OBCENÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE .....	3
5.1	<i>Pracovní oblast</i> .....	3
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i> .....	3
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i> .....	4
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně</i> .....	4
5.5	<i>Servis</i> .....	5
6	DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO TRAVNÍ VYŽÍNAČE .....	5
7	MONTÁŽ .....	5
7.1	<i>Sestava ochranného krytu a sestava omítacího kola</i> .....	5
7.2	<i>Sestava pomocné rukojeti (viz obr. A)</i> .....	6
8	PROVOZ .....	6
8.1	<i>Startování</i> .....	6
8.2	<i>Seřídíte délku vysunutí</i> .....	6
9	POUŽÍVÁNÍ VYŽÍNAČE JAKO OŘEZÁVAČE OKRAJŮ .....	7
10	INTELIGENTNÍ PODÁVÁNÍ STRUNY .....	8
11	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....	8
12	TECHNICKÉ ÚDAJE .....	9
13	HLUČNOST .....	9
14	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	9
15	ZÁRUKA .....	9
16	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .....	10
17	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	

# TRAVNÍ VYŽÍNAČ POWXG30033

## 1 OBLAST POUŽITÍ

Vás vyžínač trávy je určen k sekání a úpravám okrajů trávníků a k sekání trávy na špatně přístupných místech. Nástroj není určen ke komerčnímu využití.



**UPOZORNĚNÍ!** Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

## 2 POPIS

1. Spouštěcí spínač
2. Pomocná rukojeť
3. Zajišťovací objímka otáčení rukojeti
4. Zajišťovací objímka seřízení výšky
5. Teleskopická trubka
6. Těleso motoru
7. Chránič květin
8. Řezací hlava
9. Bezpečnostní kryt
10. Háček pro odlehčení napětí kabelu
11. Omítací kolo

## 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdříve dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



**VAROVÁNÍ:** Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

Travní vyžínač  
Bezpečnostní kryt  
Pomocná rukojeť  
Vodící kolo

Cívka s 2 x 4 m drátu  
Návod k použití  
1 cívka pro běžné použití  
1 cívka pro náročné použití



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!