

# HONOR 8S

## Uživatelská příručka

# HONOR

# Obsah

## Vzrušující funkce

Tipy pro doporučené používání	1
Tipy pro fotoaparát	2
Spravujte svůj telefon	5

## Nové zařízení

Konfigurace nového zařízení	9
-----------------------------	---

## Domovská obrazovka

Navigační panel	12
Oznamovací panel a stavový řádek	13
Zámek obrazovky a odemknutí	16
Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem	17
Správa domovské obrazovky	18

## Kontakty

Sdílejte kontakty pomocí elektronických vizitek	22
Hledání kontaktů	22
Správa kontaktů	23

## Vytáčení

Základní funkce volání	26
VoLTE	27

## Zpráva

Základní funkce zpráv	29
-----------------------	----

## Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu	31
Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií	34
Režim Pro	35

## Galerie

Správa fotografií	38
-------------------	----

## Správce telefonu

Použití funkce Optimalizovat	40
Správa přenesených mobilních dat	40
Zapnutí chytré úspory energie	40
Zapněte vyhledávání virů	42

## E-mail

Přidávejte e-mailové účty	43
Spravujte e-mailové účty	43

Správa e-mailových kontaktů VIP	44
Importování důležitých událostí do kalendáře	44
Nastavení automatické odpovědi na e-mail Exchange	44
<b>Kalendář</b>	
Navigace Kalendáře	45
Importování úkolů, aby vaše práce byla přehledná	45
Zobrazení globálních svátků	45
<b>Hodiny</b>	
Používejte hodiny	47
<b>Poznámkový blok</b>	
Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku	49
<b>Nástroje</b>	
Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce	50
Použití Záznamu zvuku pro vytváření audio poznámek	50
<b>Připojení zařízení</b>	
Bluetooth	51
Přenášejte data mezi Telefon a počítačem	53
<b>Bezpečnost a soukromí</b>	
Odemknutí obličejem	54
Zapněte nebo vypněte přístup k poloze	55
Zapněte zámek aplikace	56
Další bezpečnostní nastavení	57
<b>Záloha a obnovení</b>	
Zálohování dat na paměťové zařízení USB	58
Resetování vašeho zařízení	58
<b>Wi-Fi a síť</b>	
Wi-Fi	60
Připojení k Internetu	61
Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními	62
<b>Zvuk a displej</b>	
Nastavení režimu Nerušit	64
Nakonfigurujte nastavení zvuku	64
Zapněte režim Komfortní čtení a zabraňte únavě očí	65
Změňte nastavení obrazovky	66
<b>Úložiště</b>	
Zapnutí funkce Vyčištění paměti	67

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!