

# Vakuovač potravin FS 3601

## Návod k obsluze

### Vážení zákazníci,

Předtím než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Návod k obsluze uschovejte pro případ budoucí potřeby. Zařízení smí používat pouze osoby, které se s uvedenými pokyny seznámily.

### Připojení k elektrické síti

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.

### Popis prvků


1. Tlačítko CANISTER „Provoz pro vakuové nádoby“
2. Tlačítko SEAL „pro odsávání vzduchu a svařování sáčků“
3. Tlačítko VAC/SEAL/STOP“
4. Tlačítko uvolnění krytu
5. Silikonové těsnění
6. Uvolnění krytu
7. Svár
8. Vakuová komora
9. Sací otvor
10. Kryt
11. Napájecí kabel se zástrčkou

### Bez obrázku

5 sáčků vakuovací fólie 20x30 cm, a 1 přípojovací hadice

### Důležité

- Vzhledem k možným rizikům je nutné, aby opravu elektrického zařízení nebo přívodního kabelu provádělo naše servisní středisko. Pokud potřebujete zařízení opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (viz příloha).
- Před čištěním přístroj vždy odpojte z elektrické sítě a nechte zcela vychladnout.
- Nikdy nečistěte přístroj vodou, ani jej neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Děti (starší 8 let věku) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.
- Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály.
- Děti smí provádět čištění a údržbu přístroje pouze pod dohledem odpovědné osoby.
- Uchovávejte přístroj i přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- **Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda přístroj včetně přívodního kabelu a všech příslušenství nejeví známky jakéhokoli poškození. Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán: I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.
- **Varování:**
  - Nedotýkejte se svářecího drátu ani silikonového těsnění. Hrozí riziko vzniku popálenin.
  - Nepokoušejte se pomocí funkce odsávání vzduchu odstranit jakoukoli tekutinu.
- **Vždy odpojte zařízení ze zásuvky elektrické sítě:**
  - v případě špatného fungování přístroje,
  - po použití přístroje,
  - před čištěním přístroje.
- Při odpojení přístroje z elektrické sítě nikdy netahejte za přívodní kabel. Vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji.
- Uchovávejte přístroj i přívodní kabel mimo dosah horkých povrchů, jako jsou horké plotýnky, či otevřených ohňů.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nerespektováním těchto pokynů.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako například:
  - v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích,
  - v různých pracovních prostředích v zemědělství,
  - použití zákazníky v hotelech, motelech a podobném ubytování,
  - v ubytování rodinného typu „bed-and breakfast“ (nocleh se snídaní).



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!