

Uživatelský manuál

55PUS9104

PHILIPS

Obsah

1 Co je nového?	4
1.1 Domovská obrazovka a kanály	4
1.2 Aplikace a kolekce Philips TV	4
2 Instalace	5
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	5
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	5
2.3 Tipy pro umístění	5
2.4 Napájecí kabel	5
2.5 Kabel antény	6
2.6 Satelitní anténa	6
3 Dálkový ovladač	8
3.1 Přehled tlačítek	8
3.2 Přehled tlačítek (Easy remote)	9
3.3 Infračervený senzor	10
3.4 Baterie	10
3.5 Baterie (Easy remote)	10
3.6 Čištění	10
4 Zapnutí a vypnutí	12
4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	12
4.2 Tlačítka na televizoru	12
5 Kanály	13
5.1 Instalace kanálů	13
5.2 Seznamy kanálů	13
5.3 Seřazování seznamu kanálů	13
5.4 Sledování kanálů	14
5.5 Oblíbené kanály	16
5.6 Teletext	18
5.7 Interaktivní televize	19
6 Instalace kanálů	21
6.1 Instalace satelitu	21
6.2 Instalace antény	24
6.3 Kopie seznamu kanálů	26
7 Připojit zařízení	28
7.1 Informace o připojení	28
7.2 CAM s kartou Smart Card - CI+	29
7.3 Systém domácího kina – HTS	30
7.4 Chytré telefony a tablety	30
7.5 Přehrávač Blu-ray disků	31
7.6 DVD přehrávač	31
7.7 Bluetooth	31
7.8 Sluchátka	32
7.9 Herní konzole	32
7.10 Pevný disk USB	33
7.11 Klávesnice USB	34
7.12 Jednotka Flash USB	34
7.13 Fotoaparát	34
7.14 Videokamera	35
7.15 Počítač	35
8 Připojení k televizoru Android TV	36
8.1 Síť a internet	36
8.2 Účet Google	38
8.3 Domovská obrazovka	38
8.4 Aplikace Philips TV Collection	39
9 Aplikace	41
9.1 Informace o aplikacích	41
9.2 Google Play	41
9.3 Spuštění a ukončení aplikace	42
9.4 Blokování aplikací	43
9.5 Správa aplikací	44
9.6 Úložiště	44
10 Internet	45
10.1 Spuštění aplikace Internet	45
10.2 Možnosti na internetu	45
11 Nabídka televizoru	46
11.1 Informace o nabídce televizoru	46
11.2 Otevření Nabídky televizoru	46
12 Zdroje	47
12.1 Přepnutí na zařízení	47
12.2 Možnosti televizního vstupu	47
12.3 Název a typ zařízení	47
12.4 Znovu vyhledat připojení	47
13 Síť	49
13.1 Síť	49
13.2 Bluetooth	49
14 Nastavení	50
14.1 Obraz	50
14.2 Zvuk	53
14.3 Nastavení funkce AmbientLight	55
14.4 Nastavení Eco	57
14.5 Obecná nastavení	57
14.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	59
14.7 Nastavení systému Android	60
14.8 Nastavení univerzálního přístupu	60
14.9 Nastavení zámku	60
15 Vide, fotografie a hudba	62
15.1 Z počítače nebo zařízení NAS	62
15.2 Nabídka Oblíbené	62
15.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	62
15.4 Z připojení USB	62
15.5 Přehrávání videí	62
15.6 Zobrazení fotografií	63
15.7 Přehrávání hudby	65
16 Televizní průvodce	66
16.1 Co potřebujete	66
16.2 Data TV průvodce	66
16.3 Používání TV průvodce	66
17 Pozastavení televize a nahrávání	68
17.1 Nahrávání	68
17.2 Pozastavení televizního vysílání	69
18 Chytré telefony a tablety	71
18.1 Aplikace Philips TV Remote App	71
18.2 Google Cast	71
18.3 AirPlay	71
18.4 MHL	71
19 Hry	72
19.1 Co potřebujete	72
19.2 Gamepad	72
19.3 Hraní hry	72
20 AmbientLight	73
20.1 AmbientLight, zapnutí nebo vypnutí	73
20.2 Funkce AmbientLight vypnuta	73
20.3 Nastavení funkce AmbientLight	74
20.4 Režim Lounge Light	74

21 Nejlepší tipy	75
21.1 Nejlepší tipy	75
21.2 Nyní na TV	75
21.3 TV on Demand	75
21.4 Video on Demand	76
22 Netflix	77
23 Alexa	78
23.1 O službě Alexa	78
23.2 Použití služby Alexa	78
24 Multi View	79
24.1 Televize a televize	79
24.2 HDMI a televizor	79
25 Softwaru	80
25.1 Aktualizace softwaru	80
25.2 Verze softwaru	80
25.3 Automatické aktualizace softwaru	81
25.4 Software s otevřeným zdrojovým kódem	81
25.5 Licence open source	81
25.6 Oznámení	81
26 Vlastnosti	82
26.1 Ochrana životního prostředí	82
26.2 Spotřeba	82
26.3 Operační systém	82
26.4 Příjem	82
26.5 Typ obrazovky	83
26.6 Rozlišení vstupu obrazu:	83
26.7 Možnosti připojení	83
26.8 Multimédia	83
27 Náповěda a podpora	85
27.1 Zaregistrujte svůj televizor	85
27.2 Používání nápovědy	85
27.3 Odstraňování problémů	85
27.4 Náповěda online	87
27.5 Podpora a servis	87
28 Bezpečnost a péče	89
28.1 Bezpečnost	89
28.2 Péče o obrazovku	90
29 Podmínky používání	91
29.1 Podmínky používání – Smart TV	91
29.2 Podmínky používání – Philips TV Collection	91
30 Autorská práva	92
30.1 MHL	92
30.2 Rozhraní HDMI	92
30.3 Dolby Audio	92
30.4 DTS-HD Premium Sound™	92
30.5 Wi-Fi Alliance	92
30.6 Kensington	92
30.7 Jiné ochranné známky	92
31 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	94
Rejstřík	95

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!