


Whirlpool



W11286837B

In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.whirlpool.eu/register.

Obsah

BEZPEČNOST CHLADNIČKY	446
Požadavky na umístění.....	446
Požadavky na elektroinstalaci.....	447
POKYNY K INSTALACI	449
Začínáme	449
Vybalení chladničky	449
Odstranění a nasazení dveří chladničky	450
Odstranění a nasazení dveří mrazničky/Flexi Freeze.....	452
Vyrovňování chladničky	452
Používání ovládacích prvků	454
Další funkce.....	455
Osvětlení chladničky	455
POUŽITÍ CHLADNIČKY	456
Otevírání a zavírání dveří.....	456
Skladování potravin	456
POLICE, NÁDOBY A ZÁSUVKY	457
Úložné prostory mrazničky	458
Zvukové signály	458
Příslušenství	458
ÚDRŽBA CHLADNIČKY	459
Čištění	459
Světla.....	460
Dovolená a údržba při stěhování	460
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	461
POPRODEJNÍ SERVIS	464

Pokud si chcete zajistit dokonalejší asistenci, zaregistrujte svůj produkt na adrese www.whirlpool.eu/register.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před používáním spotřebiče si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Uchovejte je v blízkosti spotřebiče pro budoucí použití. Tyto pokyny a samotný spotřebič poskytují důležitá bezpečnostní varování, která musí být za všech okolností dodržována. Výrobce neodpovídá za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, za nevhodné použití přístroje nebo za nesprávné nastavení ovládacích prvků.

⚠ Velmi malé děti (0-3 let) by měly být mimo dosah spotřebiče. Malé děti (3-8 let) by měly být mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou používat toto zařízení pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly poskytnuty pokyny pro bezpečné používání a pochopily příslušná rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti nesmějí spotřebič čistit ani provádět jeho údržbu bez dohledu dospělých.

POVOLENÉ POUŽITÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ: Spotřebič není určen k používání pomocí externího spínacího zařízení, např. časovače, nebo samostatného dálkově ovládaného systému.

⚠ Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostředích, jako jsou: kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; zemědělské budovy; pro klienty v hotelích, motelech, penzionech a jiných obytných prostorách.

⚠ Tento spotřebič není určen pro profesionální použití. Nepoužívejte spotřebič venku.

⚠ Spotřebič je určen pro provoz v místech, kde teplota okolí dosahuje následujících rozsahů, podle klimatické třídy uvedené na typovém štítku. Spotřebič nemusí pracovat správně, pokud je ponechán delší dobu při teplotě mimo stanovený rozsah.

Klimatická třída okol. tepl. (°C)

SN: Od 10 do 32 °C; N: Od 16 do 32 °C

ST: Od 16 do 38 °C; T: Od 16 do 43 °C

⚠ Tento spotřebič neobsahuje CFC. Okruh chladiwa obsahuje R600a (HC). Spotřebiče s izobutanem (R600a): izobutan je zemní plyn bez vlivu na životní prostředí, ale je hořlavý.

⚠ VAROVÁNÍ: Nepoškozujte potrubí chladicího okruhu spotřebiče.

⚠ VAROVÁNÍ: Udržujte ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.

DŮLEŽITÉ – PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

⚠ VAROVÁNÍ: Nepoužívejte a neumísťujte elektrická zařízení do oddílů spotřebiče, pokud nejsou výslovně schválena výrobcem.

⚠ VAROVÁNÍ: Výrobníky ledu a / nebo dávkovače vody, které nejsou přímo připojeny k přívodu vody, musí být naplněny pouze pitnou vodou.

⚠ VAROVÁNÍ: Automatické výrobníky ledu a / nebo zásobníky vody musí být připojeny k vodovodnímu potrubí, které dodává pouze pitnou vodu, při tlaku vody v rozvodné síti mezi 0,17 a 0,81 MPa (1,7 a 8,1 baru).

⚠ Neukládejte do tohoto spotřebiče výbušné látky, jako například aerosolové plechovky s hořlavým hnacím plynem.

⚠ Nepolykejte obsah (netoxických) balení ledu (dodávané s některými modely). Nejezte kostky ledu ani ledová lízátka ihned po jejich vyjmutí z mrazničky, protože mohou způsobit omrzliny.

⚠ U výrobků určených pro použití vzduchového filtru uvnitř přístupného krytu ventilátoru musí být filtr vždy v poloze, kdy je chladnička v provozu.

⚠ Neskladujte skleněné nádoby s kapalinami v mrazicím prostoru, protože by mohly prasknout. Nezakrývejte ventilátor (pokud je součástí dodávky) potravinami. Po uložení potravin zkontrolujte, zda se dveře oddílu řádně zavřou, zejména dveře mrazničky.

⚠ Poškozená těsnění musí být co nejdříve vyměněna.

⚠ Použijte chladničku pouze pro uchovávání čerstvých potravin a oddíl mrazničky pouze pro skladování zmrazených potravin, zmrazení čerstvých potravin a výrobu kostek ledu.

⚠ Zabráňte skladování nezabaleného jídla v přímém kontaktu s vnitřními plochami chladničky nebo mrazničky. Spotřebiče by mohly mít speciální oddíly (oddíl na pro čerstvé potraviny, schránku s teplotou 0 stupňů apod.). Pokud není uvedeno v konkrétní brožurce k produktu jinak, mohou být odstraněny a zachovány odpovídající výkony.

⚠ C-Pentan se používá jako pěna v izolační pěně a je to hořlavý plyn.

INSTALACE

⚠ Se spotřebičem musí manipulovat a instalovat jej dvě nebo více osob - nebezpečí zranění. Používejte ochranné rukavice k rozbalení a instalaci - nebezpečí pořezání.

⚠ Instalace včetně případného přívodu vody (pokud je zapotřebí) a elektrických přípojek a opravy musí prováděny kvalifikovaným technikem. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce. Držte děti mimo místo instalace.

Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že během přepravy nebyl poškozen. V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servis.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!