

# **gorenje**

**MOBILNA KLIMATSKA NAPRAVA - NAVODILA ZA UPORABO**

**(SLO)**

**PORTABLE ROOM AIR CONDITIONER – USERS MANUAL**

**(GB)**

**MOBILT KLIMAANLÆG – BRUGERVEJLEDNING**

**(DK)**

**PRIJENOSNI KLIMATSKI UREĐAJ – UPUTE ZA UPORABU**

**(HR)**

**PRENOSNI KLIMA UREĐAJ – UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

**(SR)**

**PRENOSNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA - NÁVOD NA POUŽITIE**

**(SK)**

**PŘENOSNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - NÁVOD K POUŽITÍ**

**(CS)**

**KLIMATYZATOR PRZENOŚNY – INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**(PL)**

**MOBILKLÍMA BERENDEZÉS – HASZNÁLATI UTASÍTÁS**


**(HU)**

**SLOVENSKO**  
**KAM xx PDA**

**Pred uporabo klimatske naprave natančno preberite ta navodila ter jih shranite za kasnejšo uporabo.**

# **MOBILNA KLIMATSKA NAPRAVA**

## **NAVODILA ZA UPORABNIKA**



### **Preberite ta navodila**

V njih boste našli veliko koristnih nasvetov o pravilni uporabi in vzdrževanju klimatske naprave. Nekaj preventivne nege z vaše strani vam lahko prinese velik prihranek časa in denarja v celotni življenjski dobi klimatske naprave.

## VSEBINA

---

### KORISTNI NASVETI

Koristni nasveti .....	3
------------------------	---

### VARNOSTNA OPOZORILA

Varnostna opozorila .....	4
Opozorilo 'Za vašo varnost' .....	5
Opozorilo 'Električne povezave' .....	5

### SESTAVNI DELI

Pribor .....	6
Poimenovanje delov .....	7

### ZNAČILNOSTI KLIMATSKE NAPRAVE

Navodila za uporabo elektronskega upravljalnika .....	8
---	---

### NAVODILA ZA UPORABO

Navodila za uporabo .....	10
---------------------------	----

### NAVODILA ZA NAMESTITEV

Umestitev naprave v prostor .....	13
Namestitev cevi odpadnega zraka .....	14
Namestitev cevi za odvod kondenzata .....	15

### ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje in vzdrževanje .....	16
-------------------------------	----

### ODKRIVANJE NAPAK

Odpravljanje motenj v delovanju .....	17
---------------------------------------	----

#### **OPOMBA**

*Nazivni podatki, navedeni na energijski nalepki so podani glede na meritve pri testnih pogojih, kjer je uporabljena nepodaljšana cev odpadnega zraka brez prilagodilnih kosov A in B (cevi odpadnega zraka ter prilagodilna kosa A in B sta navedena v tabeli s priborom v navodilih za namestitev.*

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!