



TAILGATER GO

Návod k použití

ÚVOD

Obsah balení

- Tailgater Go
- 3,5 mm stereo aux kabel
- Napájecí kabel
- Návod k použití
- Bezpečnostní a záruční informace

Podpora

Pro nejnovější informace o tomto produktu (požadavky na systém, informace o kompatibilitě atd.) a registraci produktu navštivte ionaudio.com.

Nabíjecí baterie


Nabíjecí olověné baterie jsou stejného typu jako ty, co se používají v automobilech. Stejně jako u vaší autobaterie, má způsob jakým baterii používáte významný vliv na její životnost. Při správném použití a zacházení může olověná baterie vydržet několik let. Zde je několik doporučení pro dosažení co nejdélejší životnosti vnitřní baterie.

Obecné použití	Před použitím baterii plně nabijte. Po každém použití baterii plně nabijte.
Ukládání	Pro dosažení co nejdélejší životnosti výrobku jej neskladujte při příliš vysokých (vyšší než 32°C) nebo extrémně nízkých (méně než 0°C) teplotách. Zvukový systém můžete nechávat zapojený. Baterie se nebude přebíjet. Pokud bude baterie slabě nabitá a nedobijete ji v průběhu 6ti měsíců, pak se může stát, že natrvalo ztratí svoji kapacitu.
Oprava	Pokud baterii nelze nabít, zkontrolujte pojistku u vstupu zásuvky napájecího kabelu. Pokud je v pořádku a baterie se stále nedobíjí, obraťte se na ION Audio na ionaudio.com .
Likvidace	Přístroj odevzdejte do recyklačního střediska nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Rychlé nastavení


Zapojení

Položky, které nejsou výše uvedeny v Obsahu balení, jsou prodávány samostatně.



Funkce

Přední panel



1. Mikrofonní vstup s ovladačem hlasitosti (1/4"): K tomuto monofonnímu vstupu můžete zapojit 1/4" mikrofon.
2. Auxiliární vstup: Tento stereo 3.5 mm (1/8") vstup lze použít pro připojení CD přehrávače, MP3 přehrávače a jiného audio zdroje.
3. Tlačítko Bluetooth: Stisknutím tlačítka Bluetooth odpojte spárované Bluetooth zařízení.
4. Ikona Bluetooth: Ikona Bluetooth bude svítit trvale, když je zařízení spárováno s Tailgater Go. Bluetooth ikona v režimu párování bude zhasnutá.
5. Ovladač Master Volume: Tímto ovladačem se upravuje nastavení hlasitosti hlavního mixu reproduktoru, což zahrnuje mikrofonní vstup, vstup aux, rádio a zvuk ze spárovaného zařízení Bluetooth.
6. Radio volič: Toto tlačítko nastaví rádio na FM, AM nebo rádio vypne.
7. Displej: Zobrazení aktuální radio stanice, statusu rádia a statusu Bluetooth.
8. Indikátor nabíjení: Pokud je připojen napájecí adaptér, indikátor baterie, pohyb v horním segmentu baterie ukazuje, že se baterie nabíjí. Když je plně nabita, všechny segmenty baterie budou svítit bez blikání. Když je napájecí adaptér odpojen, segment baterie ukazuje úroveň baterie.
9. Ikona blesku: Ikona blesku bude svítit, pokud je napájecí adaptér připojen k elektrické zásuvce.
10. Ikony FM/AM: Pokud je rádio puštěné, zde je indikováno, zda je v pásmu AM nebo FM.
11. Ikona Power: Tato ikona svítí, když je přístroj zapnutý.
12. Radio stanice: Zde je zobrazena aktuální zvolená radiostanice.
13. Tlačítka Tune/Track: Poklepáním na tato tlačítka vyladíte radio stanici nebo přejděte na předcházející/následující skladbu na připojeném Bluetooth zařízení. Pro "vyhledávání" (skok na další stanici, která je k dispozici), držte buď tlačítko stisknuté po několik sekund, dokud nezačne vyhledávání stanice. Zařízení si zapamatuje poslední stanici, která byla puštěna, a pustí se na té samé stanici, když je vypnuté a poté znovu zapnuté.
Pozn.: Když je rádio zapnuté, ovladače Bluetooth Play/Pause a Tune/Track nebudou aktivní.
Pozn.: Při poslechu Bluetooth zdrojů stisknutím tohoto tlačítka přejdete na jiný playlist nebo hudební žánr u některých aplikací.
14. Play/Pause: Stiskem spustíte přehrávání nebo přerušíte přehrávání skladby z připojeného Bluetooth zařízení. V režimu rádia stisknutím a uvolněním tohoto tlačítka zvolíte dříve uloženou předvolbu stanice. Více informací k ukládání a vyvolávání prezetů najdete v části „Použití rádia“.
15. Dobíjecí port USB: Pro nabíjení zařízení k tomuto portu zapojte nabíjecí kabel. USB nabíjení funguje pouze tehdy, když je zařízení zapnuté.
16. Tlačítko napájení: Tímto tlačítkem se Tailgater Go zapíná nebo vypíná. Všimněte si prosím, že pokud je Tailgater Go zapojen ke zdroji napájení, nepotřebuje být zapnutý, aby se nabíjela baterie.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!