



# Návod k používání

SILENO city, smart SILENO city  
SILENO life, smart SILENO life



[gardena.com](http://gardena.com)



---

# Obsah

---

<b>1 Úvod</b>		<b>6 Odstraňování problémů</b>	
1.1 Úvod.....	3	6.1 Úvod – řešení potíží.....	37
1.2 Popis výrobku.....	4	6.2 Hlášení závad.....	37
1.3 Symboly na výrobku.....	5	6.3 Informační zprávy.....	42
1.4 Symboly na displeji.....	6	6.4 Kontrolka nabíjecí stanice.....	43
1.5 Symboly na baterii.....	6	6.5 Příznaky.....	44
1.6 Přehled struktury nabídky.....	7	6.6 Nalezení přerušení vodiče smyčky.....	45
1.7 Přehled struktury nabídky.....	8	<b>7 Přeprava, skladování a likvidace</b>	
1.8 Displej.....	9	7.1 Přeprava.....	48
1.9 Klávesnice .....	9	7.2 Skladování.....	48
<b>2 Bezpečnost</b>		7.3 Likvidace.....	48
2.1 Definice týkající se bezpečnosti.....	10	<b>8 Technické údaje</b>	
2.2 Obecné bezpečnostní pokyny.....	10	8.1 Technické údaje.....	49
2.3 Bezpečnostní pokyny pro provoz.....	12	<b>9 Záruka</b>	
<b>3 Instalace</b>		9.1 Podmínky záruky.....	52
3.1 Úvod – instalace.....	15	<b>10 ES Prohlášení o shodě</b>	
3.2 Před instalací vodičů.....	15	10.1 ES Prohlášení o shodě.....	53
3.3 Před instalací výrobku.....	15		
3.4 Instalace výrobku.....	19		
3.5 Instalace vodiče na místo pomocí kolíků..	20		
3.6 Zakopání ohraničujícího nebo naváděcího vodiče.....	21		
3.7 Změna polohy ohraničujícího nebo naváděcího vodiče.....	21		
3.8 Prodloužení ohraničujícího nebo naváděcího vodiče.....	21		
3.9 Po instalaci výrobku.....	21		
3.10 Nastavení výrobku.....	22		
<b>4 Provoz</b>			
4.1 Tlačítko ON/OFF.....	29		
4.2 Spuštění výrobku.....	29		
4.3 Provozní režimy.....	29		
4.4 Zastavení.....	30		
4.5 Vypnutí.....	30		
4.6 Plán a pohotovostní režim.....	31		
4.7 Nabití baterie.....	32		
4.8 Nastavení výšky sečení.....	32		
<b>5 Údržba</b>			
5.1 Úvod – údržba.....	33		
5.2 Vycistěte výrobek.....	33		
5.3 Výměna břitů.....	34		
5.4 Software update (Aktualizace softwaru)...	34		
5.5 Baterie.....	35		
5.6 Zimní servis.....	36		

---

# 1 Úvod

---

## 1.1 Úvod

Výrobní číslo:
PIN kód:
Registrační klíč výrobku:

Výrobní číslo je uvedeno na typovém štítku a na kartonu výrobku.

- K registraci svého výrobku na webové stránce [www.gardena.com](http://www.gardena.com) použijte výrobní číslo.

### 1.1.1 Podpora

V případě dotazů ohledně výrobku GARDENA se obraťte na centrální oddělení služeb společnosti GARDENA.

### 1.1.2 Popis výrobku

**Povšimněte si:** Společnost GARDENA pravidelně aktualizuje vzhled a funkce výrobků. Další informace naleznete v části *Podpora na strani 3*.

Výrobek je robotická sekačka. Výrobek používá baterii jako zdroj napájení a automaticky seče trávu. Sběr trávy není nutný.

Obsluha si zvolí provozní nastavení pomocí tlačítek na klávesnici. Na displeji se zobrazí nastavení zvolené operace a další možné operace a také provozní režim výrobku.

Ohraničující a naváděcí vodič řídí pohyb výrobku v pracovní oblasti.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!