

Uživatelský manuál

43PUS6504
50PUS6504
58PUS6504
65PUS6504

PHILIPS

Obsah

| | |
|---|-----------|
| 1 Získat podporu | 3 |
| 1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor | 3 |
| 1.2 Návod k televizi a uživatelská příručka | 3 |
| 1.3 Online návod k televizi a uživatelská příručka | 3 |
| 1.4 Péče o zákazníky / Opravy | 3 |
| 2 Software | 5 |
| 2.1 Aktualizace softwaru | 5 |
| 2.2 Verze softwaru | 5 |
| 3 Rychlý průvodce | 6 |
| 3.1 Dálkový ovladač | 6 |
| 3.2 Infračervený snímač | 7 |
| 3.3 Joystick – Místní ovládání | 7 |
| 4 Instalace | 9 |
| 4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny | 9 |
| 4.2 Umístění televize | 9 |
| 4.3 Zapnutí televizoru | 9 |
| 5 Připojení | 11 |
| 5.1 Průvodce možnostmi připojení | 11 |
| 5.2 Anténa | 11 |
| 5.3 Satelitní | 11 |
| 5.4 Video zařízení | 11 |
| 5.5 Zvukové zařízení | 12 |
| 5.6 Mobilní zařízení | 13 |
| 5.7 Další zařízení | 14 |
| 6 Přepínání zdroje | 16 |
| 6.1 Seznam zdrojů | 16 |
| 6.2 Přejmenování zařízení | 16 |
| 7 Kanály | 17 |
| 7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů | 17 |
| 7.2 Instalace kanálu | 17 |
| 7.3 Seznam kanálů | 23 |
| 7.4 Oblíbené kanály | 24 |
| 7.5 Teletext | 25 |
| 8 Televizní průvodce | 27 |
| 8.1 Co potřebujete | 27 |
| 8.2 Používání TV průvodce | 27 |
| 8.3 Freeview Play | 28 |
| 9 Pozastavení televize a nahrávání | 29 |
| 9.1 Nahrávání | 29 |
| 9.2 Pozastavení televizního vysílání | 30 |
| 10 Video, fotografie a hudba | 31 |
| 10.1 Z připojení USB | 31 |
| 10.2 Fotografie | 31 |
| 10.3 360° Stupňová fotografie | 31 |
| 10.4 Video | 32 |
| 10.5 Hudba | 32 |
| 11 Otevření Nabídek nastavení televizoru | 34 |
| 11.1 Přehled Domovské nabídky | 34 |
| 11.2 Častá nastavení a Všechna nastavení | 34 |
| 11.3 Všechna nastavení | 34 |
| 12 Bezdrátové a kabelové sítě | 45 |
| 12.1 Domácí síť | 45 |
| 12.2 Připojit do sítě | 45 |
| 12.3 Nastavení bezdrátového připojení a sítě | 46 |
| 13 Smart TV | 48 |
| 13.1 Nastavení Smart TV | 48 |
| 13.2 Úvodní stránka služby Smart TV | 48 |
| 13.3 App Gallery | 48 |
| 14 TV na vyžádání / video na vyžádání | 49 |
| 15 Netflix | 50 |
| 16 Rakuten TV | 51 |
| 17 Aplikace Amazon Prime Video | 52 |
| 18 YouTube | 53 |
| 19 Ochrana životního prostředí | 54 |
| 19.1 Informace o produktu | 54 |
| 19.2 Likvidace produktu | 54 |
| 20 Vlastnosti | 55 |
| 20.1 Spotřeba | 55 |
| 20.2 Příjem | 55 |
| 20.3 Rozlišení displeje | 55 |
| 20.4 Podporované rozlišení vstupu – video | 55 |
| 20.5 Podporované rozlišení vstupu – počítač | 56 |
| 20.6 Zvuk | 56 |
| 20.7 Multimédia | 56 |
| 20.8 Možnosti připojení | 56 |
| 21 Odstraňování problémů | 57 |
| 21.1 Tipy | 57 |
| 21.2 Zapnutí | 57 |
| 21.3 Dálkový ovladač | 57 |
| 21.4 Kanály | 58 |
| 21.5 Satelitní | 58 |
| 21.6 Obraz | 59 |
| 21.7 Zvuk | 59 |
| 21.8 HDMI – UHD | 60 |
| 21.9 USB | 60 |
| 21.10 Síť Wi-Fi a Internet | 60 |
| 21.11 Nesprávný jazyk nabídky | 61 |
| 22 Bezpečnost a péče | 62 |
| 22.1 Bezpečnost | 62 |
| 22.2 Péče o obrazovku | 63 |
| 23 Podmínky používání | 64 |
| 24 Autorská práva | 65 |
| 24.1 Rozhraní HDMI | 65 |
| 24.2 Dolby Audio | 65 |
| 24.3 DTS-HD (kurziva) | 65 |
| 24.4 Wi-Fi Alliance | 65 |
| 24.5 Jiné ochranné známky | 65 |
| 25 Otev.zdroj.kód | 66 |
| 25.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem | 66 |
| 25.2 Licence open source | 66 |
| 26 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami | 71 |
| Rejstřík | 72 |

Získat podporu

Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor

Identifikujte svůj televizor – číslo modelu a sériové číslo televizoru

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

Zaregistrujte svůj televizor

Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování), privilegovaného přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech týkajících se nových výrobků na trhu.

Přejděte na webové stránky www.philips.com/TVsupport.

Nápověda televizoru a uživatelská příručka

🏠 (Domů) > Nastavení > Nápověda

Funkci Nápověda můžete použít k diagnostice a získání více informací o televizoru.

- Nápověda – Podívejte se na pokyny, jak instalovat kanály, třídít kanály, aktualizovat TV software, připojit externí zařízení a používat funkce Smart na vašem televizoru.

- Zkontrolovat televizor – Můžete zkontrolovat, zda obraz, zvuk a funkce Ambilight* fungují správně během přehrávání krátkého videoklipu.
- Zkontrolovat síť – Zkontrolujte síťové připojení.
- Aktualizace softwaru – Zkontrolujte, zda nejsou dostupné aktualizace softwaru.
- Uživatelská příručka – Přečtěte si v uživatelské příručce informace o televizoru.
- Řešení potíží – Najděte řešení častých problémů.
- Tovární nastavení – Resetujte všechna nastavení na tovární nastavení.
- Opětovná instalace televizoru – Kompletně přeinstalujte televizor.
- Kontaktní údaje – Zobrazuje telefonní číslo nebo webovou adresu pro vaši zemi či oblast.

* Nastavení funkce Ambilight je k dispozici pouze u modelů, které funkci Ambilight podporují.

Online nápověda a uživatelská příručka

Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.

Přejděte na webové stránky www.philips.com/TVsupport.

Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích můžete komunikovat s jedním z našich spolupracovníků a pokládat mu otázky přímo, nebo můžete zaslat otázky e-mailem. Můžete si stáhnout nový software nebo příručku pro televizor a přečíst si ji na počítači.

Pro více možností řešení potíží s televizorem a často kladené dotazy (FAQ)...

Přejděte na <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect>

Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu nebo počítači

Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na počítači. Nebo můžete vytisknout příslušnou stránku nápovědy ze svého počítače.

Nápovědu (uživatelskou příručku) si stáhnete ze stránky www.philips.com/TVsupport

Péče o zákazníky / Opravy

Podporu nebo informace ohledně opravy můžete získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní technici postarají o opravu televizoru.

Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci, kterou jste obdrželi s televizorem. Nebo se informujte na naší webové stránce www.philips.com/TVsupport, kde v případě potřeby zvolíte svou zemi.

Číslo modelu televizoru a sériové číslo

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

⚠ Varování

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!