

Uživatelský manuál

43PUS6504
50PUS6504
58PUS6504
65PUS6504

PHILIPS

Obsah

1 Získat podporu 3

- 1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor 3
- 1.2 Návod televizoru a uživatelská příručka 3
- 1.3 Online návod a uživatelská příručka 3
- 1.4 Péče o zákazníky / Opravy 3

2 Software 5

- 2.1 Aktualizace softwaru 5
- 2.2 Verze softwaru 5

3 Rychlý průvodce 6

- 3.1 Dálkový ovladač 6
- 3.2 Infračervený snímač 7
- 3.3 Joystick – Místní ovládání 7

4 Instalace 9

- 4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny 9
- 4.2 Umístění televize 9
- 4.3 Zapnutí televizoru 9

5 Připojení 11

- 5.1 Průvodce možnostmi připojení 11
- 5.2 Anténa 11
- 5.3 Satelitní 11
- 5.4 Video zařízení 11
- 5.5 Zvukové zařízení 12
- 5.6 Mobilní zařízení 13
- 5.7 Další zařízení 14

6 Přepínání zdroje 16

- 6.1 Seznam zdrojů 16
- 6.2 Přejmenování zařízení 16

7 Kanály 17

- 7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů 17
- 7.2 Instalace kanálu 17
- 7.3 Seznam kanálů 23
- 7.4 Oblíbené kanály 24
- 7.5 Teletext 25

8 Televizní průvodce 27

- 8.1 Co potřebujete 27
- 8.2 Používání TV průvodce 27
- 8.3 Freeview Play 28

9 Pozastavení televize a nahrávání 29

- 9.1 Nahrávání 29
- 9.2 Pozastavení televizního vysílání 30

10 Video, fotografie a hudba 31

- 10.1 Z připojení USB 31
- 10.2 Fotografie 31
- 10.3 360Stupňová fotografie 31
- 10.4 Video 32
- 10.5 Hudba 32

11 Otevření Nabídek nastavení televizoru 34

- 11.1 Přehled Domovské nabídky 34
- 11.2 Častá nastavení a Všechna nastavení 34
- 11.3 Všechna nastavení 34

12 Bezdrátové a kabelové sítě 45

- 12.1 Domácí síť 45
- 12.2 Připojit do sítě 45
- 12.3 Nastavení bezdrátového připojení a sítě 46

13 Smart TV 48

- 13.1 Nastavení Smart TV 48
- 13.2 Úvodní stránka služby Smart TV 48
- 13.3 App Gallery 48

14 TV na vyžádání / video na vyžádání 49

15 Netflix 50

16 Rakuten TV 51

17 Aplikace Amazon Prime Video 52

18 YouTube 53

19 Ochrana životního prostředí 54

- 19.1 Informace o produktu 54
- 19.2 Likvidace produktu 54

20 Vlastnosti 55

- 20.1 Spotřeba 55
- 20.2 Příjem 55
- 20.3 Rozlišení displeje 55
- 20.4 Podporované rozlišení vstupu – video 55
- 20.5 Podporované rozlišení vstupu – počítač 56
- 20.6 Zvuk 56
- 20.7 Multimédia 56
- 20.8 Možnosti připojení 56

21 Odstraňování problémů 57

- 21.1 Tipy 57
- 21.2 Zapnutí 57
- 21.3 Dálkový ovladač 57
- 21.4 Kanály 58
- 21.5 Satelitní 58
- 21.6 Obraz 59
- 21.7 Zvuk 59
- 21.8 HDMI – UHD 60
- 21.9 USB 60
- 21.10 Síť Wi-Fi a Internet 60
- 21.11 Nesprávný jazyk nabídky 61

22 Bezpečnost a péče 62

- 22.1 Bezpečnost 62
- 22.2 Péče o obrazovku 63

23 Podmínky používání 64

24 Autorská práva 65

- 24.1 Rozhraní HDMI 65
- 24.2 Dolby Audio 65
- 24.3 DTS-HD (kurziva) 65
- 24.4 Wi-Fi Alliance 65
- 24.5 Jiné ochranné známky 65

25 Otev.zdroj.kód 66

- 25.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem 66
- 25.2 Licence open source 66

26 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami 71

Rejstřík 72

Získat podporu

1.1

Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor

Identifikujte svůj televizor – číslo modelu a sériové číslo televizoru

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

Zaregistrujte svůj televizor

Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování), privilegovaného přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech týkajících se nových výrobků na trhu.

Přejděte na webové stránky www.philips.com/TVsupport.

1.2

Nápověda televizoru a uživatelská příručka

🏠 (Domů) > Nastavení > Nápověda

Funkci Nápověda můžete použít k diagnostice a získání více informací o televizoru.

- **Nápověda** – Podívejte se na pokyny, jak instalovat kanály, třídit kanály, aktualizovat TV software, připojit externí zařízení a používat funkce Smart na vašem televizoru.

- **Zkontrolovat televizor** – Můžete zkontrolovat, zda obraz, zvuk a funkce Ambilight* fungují správně během přehrávání krátkého videoklipu.

- **Zkontrolovat síť** – Zkontrolujte síťové připojení.

- **Aktualizace softwaru** – Zkontrolujte, zda nejsou dostupné aktualizace softwaru.

- **Uživatelská příručka** – Přečtěte si v uživatelské příručce informace o televizoru.

- **Řešení potíží** – Najděte řešení častých problémů.

- **Tovární nastavení** – Resetujte všechna nastavení na tovární nastavení.

- **Opětovná instalace televizoru** – Kompletně přeinstalujte televizor.

- **Kontaktní údaje** – Zobrazuje telefonní číslo nebo webovou adresu pro vaši zemi či oblast.

* Nastavení funkce Ambilight je k dispozici pouze u modelů, které funkci Ambilight podporují.

Online nápověda a uživatelská příručka

Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.

Přejděte na webové stránky www.philips.com/TVsupport.

Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích můžete komunikovat s jedním z našich spolupracovníků a pokládat mu otázky přímo, nebo můžete zaslat otázky e-mailem. Můžete si stáhnout nový software nebo příručku pro televizor a přečíst si ji na počítači.

Pro více možností řešení potíží s televizorem a často kladené dotazy (FAQ)...

Přejděte na http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect

Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu nebo počítači

Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na počítači. Nebo můžete vytisknout příslušnou stránku nápovědy ze svého počítače.

Nápovědu (uživatelskou příručku) si stáhnete ze stránky www.philips.com/TVsupport

1.4

Péče o zákazníky / Opravy

Podporu nebo informace ohledně opravy můžete získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní technici postarají o opravu televizoru.

Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci, kterou jste obdrželi s televizorem.

Nebo se informujte na naší webové stránce www.philips.com/TVsupport, kde v případě potřeby zvolíte svou zemi.

Číslo modelu televizoru a sériové číslo

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

⚠ **Varování**

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!