

Uživatelská příručka



HP Laser 103 series
HP Laser 107 series
HP Laser 108 series



www.hp.com/support/laser100

Autorská práva a licence

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Reprodukce, adaptace nebo překlad bez předchozího písemného svolení jsou zakázány, kromě případů povolených v rámci autorského práva.

Zde obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Jediné záruky pro produkty a služby HP jsou popsány ve výslovných záručních prohlášeních, která doprovází takové produkty a služby. Nic v tomto dokumentu nelze vykládat jako dodatečnou záruku. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo editorské chyby, popřípadě opomenutí obsažená v tomto dokumentu.

- Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® a PostScript® jsou obchodní známky společnosti Adobe Systems Incorporated.
- Apple a logo Apple jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích.
- OS X je obchodní známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích.
- AirPrint je obchodní známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích.
- iPad je obchodní známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
- Microsoft® a Windows® jsou americké obchodní známky společnosti Microsoft Corporation.
- Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností nebo organizací.

REV. 1.00

Obsah

Úvod	Hlavní výhody	6
	Funkce podle modelů	7
	Užitečné informace	9
	O této uživatelské příručce	10
	Bezpečnostní informace	11
	Přehled zařízení	17
	Celkový pohled na ovládací panel	20
	Zapnutí zařízení	21
Instalace softwaru	22	
Základní používání	Základní nastavení zařízení	24
	Zásobník a tisková média	25
Používání zařízení připojeného přes síť	Nastavení sítě	33
	Instalace ovladače po síti	35
	Nastavení bezdrátové sítě	36
	Použití HP Embedded Web Server	41
	Aplikace HP Smart	44
Tisk	Základní tisk	47
	Zrušení tiskové úlohy	48
	Otevření předvoleb tisku	49
	Použití oblíbeného nastavení	50
	Použití nápovědy	51
	Funkce tisku	52
	Používání aplikace HP Easy Printer Manager	58
	Použití programů Stav tiskárny	61
Údržba	Objednání spotřebního materiálu a příslušenství	64
	Dostupný spotřební materiál	65
	Dostupné součásti pro údržbu	66
	Skladování kazety s tonerem	67
	Rozprostření toneru	69
	Výměna kazety s tonerem	70
	Čištění zařízení	71

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!