

acer



*Extensa 15*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2019. Všechna práva vyhrazena.

Extensa 15

Zahrnuje: EX215-51 / EX215-51G / EX215-51K / EX215-51KG

Tato revize: 04/2019



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Otevřete aplikaci [*Acer Product Registration*] (*Registrace produktu Acer*).
3. Nainstalujte případné požadované aktualizace.
4. Zaregistrujte se pro Acer ID nebo se přihlaste, pokud již máte Acer ID a váš produkt se automaticky zaregistruje.

Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b> .....	<b>6</b>	Použití hesla .....	36
Uživatelské příručky .....	6	Zadání hesel .....	37
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	<b>Nástroj BIOS</b> .....	<b>38</b>
Vypnutí počítače .....	6	Pořadí spouštění .....	38
Péče o počítač .....	7	Nastavení hesel .....	38
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	<b>Řízení spotřeby</b> .....	<b>39</b>
Čištění a servis .....	8	Úsporný režim .....	39
<b>Seznámení s notebookem Acer</b> .....	<b>9</b>	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....	<b>41</b>
Obrazovka .....	9	Vlastnosti baterie .....	41
Zobrazení klávesnice .....	10	Dobíjení baterie .....	41
Pohled zleva .....	11	Optimalizace životnosti baterie .....	42
Pohled zprava .....	11	Kontrola napájení z baterie .....	43
Informace o USB 3.1 Gen 1 .....	12	Upozornění na vybití baterie .....	43
Pohled zespodu .....	12	<b>S počítačem na cestách</b> .....	<b>44</b>
<b>Používání klávesnice</b> .....	<b>13</b>	Odpojení od stolního počítače .....	44
Zámkové klávesy .....	13	Přenášení .....	44
Speciální klávesy .....	13	Příprava počítače .....	44
Klávesové zkratky .....	14	Co s sebou na schůzky .....	45
Klávesy Windows .....	15	Přenášení počítače domů .....	45
<b>Používání přesného touchpadu</b> .....	<b>16</b>	Příprava počítače .....	45
Gesta na touchpadu .....	16	Co vzít s sebou .....	46
Změna nastavení touchpadu .....	18	Zvláštní opatření .....	46
<b>Obnovení</b> .....	<b>20</b>	Používání počítače v domácí kanceláři .....	46
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	20	Cestování s počítačem .....	47
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	22	Příprava počítače .....	47
Obnovení počítače .....	23	Co vzít s sebou .....	47
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	23	Zvláštní opatření .....	47
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	24	Cestování do jiných zemí .....	48
<b>Používání připojení Bluetooth</b> .....	<b>27</b>	Příprava počítače .....	48
Povolení a zakázání Bluetooth .....	27	Co vzít s sebou .....	48
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	27	Zvláštní opatření .....	48
<b>Připojení k Internetu</b> .....	<b>30</b>	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....	<b>50</b>
Připojeno k bezdrátové síti .....	30	<b>Video a zvukové konektory</b> .....	<b>51</b>
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	30	Připojení monitoru .....	51
Připojení pomocí kabelu .....	33	Sluchátka a mikrofon .....	51
Integrovaná možnost síťového připojení .....	33	<b>HDMI</b> .....	<b>52</b>
Připojení k mobilní síti .....	33	<b>Časté otázky</b> .....	<b>54</b>
<b>Bluelight Shield</b> .....	<b>34</b>	Vyzádání služby .....	56
<b>Zabezpečení počítače</b> .....	<b>36</b>	Tipy a pokyny pro používání Windows 10 .....	58
Používání bezpečnostního zámku počítače .....	36	Jak se dostanu na [Start] (Úvodní obrazovka)? .....	58
		Jak mohu počítač vypnout? .....	58
		Jak mohu počítač odemknout? .....	58
		Jak mohu nastavit připomenutí? .....	60
		Kde jsou mé aplikace? .....	61
		Co je účet Microsoft ID (účet)? .....	62
		Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? .....	63

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!