

acer



TravelMate X3

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2019. Všechna práva vyhrazena.

TravelMate X3

Zahrnuje: X314-51-M / X314-51-MG

Tato revize: 03/2019



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Otevřete aplikaci [*Acer Product Registration*] (*Registrace produktu Acer*).
3. Nainstalujte případné požadované aktualizace.
4. Zaregistrujte se pro Acer ID nebo se přihlaste, pokud již máte Acer ID a váš produkt se automaticky zaregistruje.

Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

OBSAH

Stručné pokyny	6	Nastavení nástroje Acer ProShield	38
Uživatelské příručky	6	Osobní zabezpečený disk	40
Základní péče a tipy pro používání počítače	6	Správce pověření	41
Vypnutí počítače	6	Ochrana dat	41
Péče o počítač	7	Odstranění dat	42
Péče o adaptér střídavého proudu	8	Zabezpečení počítače	43
Čištění a servis	8	Používání bezpečnostního zámku počítače	43
Seznámení s notebookem Acer	9	Použití hesla	43
Obrazovka	9	Zadání hesel	44
Zobrazení klávesnice	10	Čtečka otisků prstů	45
Pohled zleva	11	Jak použít čtečku otisků prstů	45
Informace o USB 3.1 Gen 1	12	Rozpoznání obličejů	50
Informace o USB typu C	12	Jak použít funkci Rozpoznání obličejů	50
Pohled zprava	13	Nástroj BIOS	54
Pohled zespodu	14	Pořadí spouštění	54
Používání klávesnice	15	Nastavení hesel	54
Zámkové klávesy	15	Řízení spotřeby	55
Klávesové zkratky	15	Úsporný režim	55
Klávesy Windows	17	Jednotka bateriových zdrojů	57
Používání přesného touchpadu	18	Vlastnosti baterie	57
Gesta na touchpadu	18	Dobíjení baterie	57
Změna nastavení touchpadu	20	Optimalizace životnosti baterie	58
Obnovení	22	Kontrola napájení z baterie	59
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby	22	Upozornění na vybití baterie	59
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	24	S počítačem na cestách	60
Obnovení počítače	25	Odpojení od stolního počítače	60
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	25	Přenášení	60
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	26	Příprava počítače	60
Používání připojení Bluetooth	29	Co s sebou na schůzky	61
Povolení a zakázání Bluetooth	29	Přenášení počítače domů	61
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	29	Příprava počítače	61
Připojení k Internetu	32	Co vzít s sebou	62
Připojeno k bezdrátové síti	32	Zvláštní opatření	62
Připojení k bezdrátové síti LAN	32	Používání počítače v domácích kancelářích	62
Připojení pomocí kabelu	35	Cestování s počítačem	63
Integrovaná možnost síťového připojení	35	Příprava počítače	63
Připojení k mobilní síti	35	Co vzít s sebou	64
Bluelight Shield	36	Zvláštní opatření	64
Acer ProShield	38	Univerzální sériová sběrnice (USB)	66
Přehled	38	Port USB typu C	67
		Čtečka karet SD	68

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!