

SAMSUNG

SM-T713
SM-T813

Uživatelská příručka

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 9 Obsah balení
- 10 Rozvržení zařízení
- 12 Baterie
- 15 Paměťová karta (mikro SD karta)
- 17 Zapínání a vypínání zařízení
- 18 Ovládání dotykového displeje
- 20 Domovská obrazovka
- 26 Zámek displeje
- 27 Oznamovací panel
- 29 Zadávání textu
- 32 Zachycení obrazovky
- 33 Spouštění aplikací
- 33 Více oken
- 37 Účet Samsung
- 38 Přenos dat z předchozího zařízení
- 41 Správa zařízení a dat
- 43 RYCHLÉ PŘIPOJENÍ
- 46 Funkce sdílení

Aplikace

- 47 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 49 Kontakty
- 52 Internet
- 53 E-mail
- 54 Fotoaparát
- 63 Galerie
- 67 Game Launcher
- 69 Kalendář
- 71 Moje soubory
- 71 Poznámka
- 72 Hodiny
- 73 Kalkulačka
- 73 Aplikace Google

Nastavení

- 75 Úvod
- 75 Připojení
- 82 Zvuk
- 82 Oznámení
- 83 Zobrazení
- 83 Pozadí
- 84 Rozšířené funkce
- 85 Údržba zařízení
- 87 Aplikace
- 87 Zamykací obr. a zabezp.
- 93 Cloud a účty
- 97 Google
- 97 Usnadnění
- 98 Obecná správa
- 98 Aktualizace softwaru
- 99 Uživatelská příručka
- 99 O zařízení

Dodatek

- 100 Řešení problémů
- 105 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!