

CZ

Vážený spotřebiteli, děkujeme, že jste si vybral právě tento náš výrobek. Pro lepší seznámení se s ním si prosím přečtete následující pokyny.

Položka: 9405 LED LENSER® P5.2 (box)
9605 LED LENSER® P5.2 (blister)
9406 LED LENSER® P6.2 (box)
9606 LED LENSER® P6.2 (blister)

SK

Vážený spotrebiteľ, ďakujeme, že ste si vybral práve tento náš výrobok. Pre lepšie zoznámenie sa s ním si prosím prečítajte nasledujúce pokyny.

Položka: 9405 LED LENSER® P5.2 (box)
9605 LED LENSER® P5.2 (blister)
9406 LED LENSER® P6.2 (box)
9606 LED LENSER® P6.2 (blister)

1. Baterie

P5.2: 1× AA (1,5 V)
P6.2: 2× AA (1,5 V)

2. Zapnutí a vypnutí svítilny

Tlačítko na konci svítilny ovládá zapnutí a vypnutí svítilny.

3. Zaostření

Rychlé zaměření s pomocí jedné ruky (One-Handed Speed-Focus). Tato svítilna je zaostřovací. Paprsek lze upravit dle potřeby, jednoduše palcem zatlačte nebo zatáhněte za hlavici svítilny.

4. Výměna baterií

Pro výměnu baterie, je potřeba nejprve vypnout svítilnu, potom odsrůbovat uzávěr na konci svítilny. Vyměňte vybitou baterii a zlikvidujte ji v souladu s ekologickými předpisy. Při vkládání nové baterie, dejte pozor na polaritu (+) a (-). V případě špatného vložení baterie hrozí exploze nebo poškození svítilny.

5. Příslušenství

Součástí balení je šňůra na zavěšení, kterou lze upevnit na kroužek na uzávěru svítilny. Dále je přibaleno pouzdro, které se může připevnit na opasek s maximální šířkou 80 mm.

6. Varování

Nesvíte nikomu přímo do očí. Pokud paprsek svítí přímo do očí, odvráťte se od něho. Nepoužívejte spolu se svítilnou žádné zvětšovací přístroje, které by mohly světelný paprsek více zesílit. V případě, že je svítilna použita komerčně, uživatel musí používat výrobek v souladu s místními zákony a předpisy.

1. Batérie

P5.2: 1× AA (1,5 V)
P6.2: 2× AA (1,5 V)

2. Zapnutie a vypnutie svietidla

Svietidlo zapnete a vypnete spínačom umiestneným na konci svietidla.

3. Zamierenie

Rýchle zameranie s pomocou jednej ruky (One-Handed Speed-Focus). Toto svietidlo je zaostrovanie. Lúč je možné upraviť podľa potreby, jednoducho palcom zatlačte, alebo zatiahnite za hlavicu svietidla.

4. Výmena batérií

Pre výmenu batérie, je potrebné najprv vypnúť baterku, potom odsrútkovať uzáver na konci svietidla. Vyberte vybitú batériu a zlikvidujte ju v súlade s ekologickými predpismi. Pri vkladaní novej batérie, dajte pozor na polaritu (+/-). V prípade zlého vloženia batérie hrozí explózia alebo zničenie svietidla.

5. Príslušenstvo

Súčasťou balenia je šnúra na zavesenie, ktorú možno upevniť na krúžok na uzávere svietidla, ďalej je pribalené púzdro, ktoré sa môže pripievať na opasok s maximálnou šírkou 80 mm.

6. Varovanie

Nesviette priamo do očí. Ak lúč svieti priamo do očí, odvráťte sa od neho. Nepoužívajte spolu so svietidlom žiadne zväčšovacie prístroje, ktoré by mohli svetelný lúč viac zosilniť. V prípade, že je svietidlo použité komerčne, užívateľ musí používať výrobok v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

REKLAMACE A OBJEDNÁVKY: MORIS design s. r. o.

K Hrušovu 292/4 | 102 23 Praha 10 | Česká republika
tel.: +420 734 204 699, e-mail: distribuce@moris.cz
www.ledlenser.cz | IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228

Find us on
facebook.



LEATHERMAN

LED LENSER®

100% ORIGINAL

REGISTRAČNÍ KÓD: CZ-SK 2013

Podléhání samolepek se třestá die zákona

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ve složce C, pod spisovou značkou 105289.

Kód registrujte na www.ledlenser.cz.
Kód registrujte na www.ledlenser.sk.