

Uživatelský manuál

55OLED804
65OLED804

PHILIPS

Obsah

1 Co je nového?	4
1.1 Domovská obrazovka a kanály	4
1.2 Aplikace a kolekce Philips TV	4
2 Instalace	5
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	5
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	5
2.3 Tipy pro umístění	5
2.4 Napájecí kabel	5
2.5 Kabel antény	6
2.6 Satelitní anténa	6
3 Dálkový ovladač	8
3.1 Přehled tlačítek	8
3.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	10
3.3 Hlasové vyhledávání	10
3.4 Klávesnice	11
3.5 Infračervený senzor	11
3.6 Baterie	12
3.7 Čištění	12
4 Zapnutí a vypnutí	13
4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	13
4.2 Tlačítka na televizoru	13
5 Kanály	14
5.1 Instalace kanálů	14
5.2 Seznamy kanálů	14
5.3 Seřazování seznamu kanálů	14
5.4 Sledování kanálů	15
5.5 Oblíbené kanály	17
5.6 Teletext	19
5.7 Interaktivní televize	20
6 Instalace kanálů	22
6.1 Instalace satelitu	22
6.2 Instalace antény	25
6.3 Kopie seznamu kanálů	27
7 Připojit zařízení	29
7.1 Informace o připojení	29
7.2 CAM s kartou Smart Card – CI+	30
7.3 Systém domácího kina – HTS	30
7.4 Chytré telefony a tablety	31
7.5 Přehrávač Blu-ray disků	31
7.6 DVD přehrávač	31
7.7 Bluetooth	32
7.8 Sluchátka	32
7.9 Herní konzole	33
7.10 Pevný disk USB	33
7.11 Klávesnice USB	34
7.12 Jednotka Flash USB	35
7.13 Fotoaparát	35
7.14 Videokamera	35
7.15 Počítač	36
8 Připojení k televizoru Android TV	37
8.1 Síť a internet	37
8.2 Účet Google	39
8.3 Domovská obrazovka	39
8.4 Aplikace Philips TV Collection	40
9 Aplikace	42
9.1 Informace o aplikacích	42
9.2 Google Play	42
9.3 Spuštění a ukončení aplikace	43
9.4 Blokování aplikací	44
9.5 Správa aplikací	45
9.6 Úložiště	45
10 Internet	46
10.1 Spuštění aplikace Internet	46
10.2 Možnosti na internetu	46
11 Rychlá nabídka	47
12 Zdroje	48
12.1 Přepnutí na zařízení	48
12.2 Možnosti televizního vstupu	48
12.3 Název a typ zařízení	48
12.4 Znovu vyhledat připojení	48
13 Síť	50
13.1 Síť	50
13.2 Bluetooth	50
14 Nastavení	51
14.1 Obraz	51
14.2 Zvuk	55
14.3 Nastavení funkce Ambilight	56
14.4 Nastavení Eco	58
14.5 Obecná nastavení	58
14.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	61
14.7 Nastavení systému Android	62
14.8 Nastavení univerzálního přístupu	62
14.9 Nastavení zámku	62
15 Video, fotografie a hudba	64
15.1 Z počítače nebo zařízení NAS	64
15.2 Nabídka Oblíbené	64
15.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	64
15.4 Z připojení USB	64
15.5 Přehrávání videí	64
15.6 Zobrazení fotografií	65
15.7 Přehrávání hudby	67
16 Televizní průvodce	68
16.1 Co potřebujete	68
16.2 Data TV průvodce	68
16.3 Používání TV průvodce	68
17 Pozastavení televize a nahrávání	70
17.1 Nahrávání	70
17.2 Pozastavení televizního vysílání	71
18 Chytré telefony a tablety	73
18.1 Aplikace Philips TV Remote App	73
18.2 Google Cast	73
18.3 AirPlay	73
19 Hry	74
19.1 Co potřebujete	74
19.2 Gamepad	74
19.3 Hraní hry	74
20 Ambilight	75
20.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	75
20.2 Funkce Ambilight vypnuta	75
20.3 Nastavení funkce Ambilight	76
20.4 Režim Lounge Light	76
21 Nejlepší tipy	77

21.1	Nejlepší tipy	77
21.2	Nyní na TV	77
21.3	TV on Demand	77
21.4	Video on Demand	78
22	Freeview Play	79
22.1	Informace o službě Freeview Play	79
22.2	Používání služby Freeview Play	79
23	Netflix	80
24	Alexa	81
24.1	O službě Alexa	81
24.2	Použití služby Alexa	81
25	Budík aplikace Sunrise	82
26	Multi View	83
26.1	Televize a televize	83
26.2	HDMI a televizor	83
27	Software	84
27.1	Aktualizace softwaru	84
27.2	Zobrazit historii aktualizací softwaru	84
27.3	Verze softwaru	85
27.4	Automatické aktualizace softwaru	85
27.5	Software s otevřeným zdrojovým kódem	85
27.6	Licence open source	85
27.7	Oznámení	85
28	Vlastnosti	86
28.1	Ochrana životního prostředí	86
28.2	Spotřeba	86
28.3	Operační systém	86
28.4	Příjem	87
28.5	Typ obrazovky	87
28.6	Rozlišení vstupu obrazu:	87
28.7	Možnosti připojení	87
28.8	Rozměry a hmotnost	87
28.9	Zvuk	87
28.10	Multimédia	88
29	Nápověda a podpora	89
29.1	Zaregistrujte svůj televizor	89
29.2	Používání nápovědy	89
29.3	Odstraňování problémů	89
29.4	Nápověda online	92
29.5	Podpora a servis	93
30	Bezpečnost a péče	94
30.1	Bezpečnost	94
30.2	Péče o obrazovku	95
31	Podmínky používání	96
31.1	Podmínky používání – televizor	96
31.2	Podmínky používání – Smart TV	96
31.3	Podmínky používání – Philips TV Collection	96
32	Autorská práva	98
32.1	Rozhraní HDMI	98
32.2	Dolby Audio	98
32.3	Dolby Vision a Dolby Atmos	98
32.4	DTS-HD (kurzíva)	98
32.5	Wi-Fi Alliance	98
32.6	Kensington	98
32.7	Jiné ochranné známky	98
33	Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	100
	Rejstřík	101

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!