



**MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw /
MF641Cw**

Uživatelská příručka

Obsah

Nastavení	3
Hlavní funkce	4
Příprava vyžadovaná před použitím zařízení	6
Zamezení neoprávněnému přístupu	8
Nastavení pomocí příručky nastavení	10
Nastavení data a času	13
Nastavení síťového prostředí	15
Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN	17
Připojení ke kabelové síti LAN	18
Připojení k bezdrátové síti LAN	19
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push Button	21
Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu kódu PIN	23
Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače	25
Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení	28
Kontrola SSID a síťového klíče	31
Nastavení adres IP	32
Nastavení adresy IPv4	33
Nastavení adres IPv6	36
Zobrazení nastavení sítě	39
Konfigurace nastavení pro komunikaci s počítačem	41
Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD	42
Konfigurace portů tiskáren	45
Nastavení tiskového serveru	48
Konfigurace zařízení pro síťové prostředí	51
Konfigurace nastavení sítě Ethernet	52
Změna jednotky MTU	54
Nastavení čekací doby pro připojení k síti	55
Konfigurace služby DNS	56
Konfigurace protokolu SMB	60
Konfigurace služby WINS	62
Registrace serverů LDAP	64
Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP	69
Další nastavení sítě	73
Instalace ovladačů	78
Konfigurace počítačního nastavení pro funkce faxu	79
Volba používaného režimu příjmu faxu	80
Registrace čísla faxu a názvu jednotky	81
Výběr režimu příjmu	82
Připojení telefonní linky	83
Konfigurace nastavení skenování	84
Příprava na použití zařízení jako skeneru	85
Postup nastavení odesílání e-mailu nebo odesílání a příjmu i-faxu	86
Konfigurace základních nastavení e-mailu	87

Konfigurace nastavení komunikace pomocí e-mailů/i-faxů	90
Postup nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání	94
Nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání	95
Postup nastavení FTP serveru jako místa pro ukládání	98
Základní operace	101
Součásti a jejich funkce	105
Přední strana	106
Zadní strana	108
Vnitřní prostor	110
Podavač	111
Víceúčelová přihrádka	112
Zásuvka na papír	113
Ovládací panel	115
Zapnutí zařízení	117
Vypnutí zařízení	118
Vypnutí stroje vzdáleným ovládáním	119
Vypnutí v pevně stanovenou dobu	120
Restartování stroje	122
Použití ovládacího panelu	124
Základní obrazovky	125
Obrazovka Domů	126
Obrazovka <Monitor stavu>	129
Zobrazení zprávy	131
Základní operace	132
Zadávání textu	135
Přihlášení do systému stroje	137
Vkládání originálů	139
Vkládání papíru	143
Vkládání papíru do zásuvky na papír	145
Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky	151
Vkládání obálek	156
Vkládání předtištěného papíru	159
Zadání velikosti a typu papíru	161
Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír	162
Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce	164
Registrace výchozího nastavení papíru pro víceúčelovou přihrádku	166
Uložení vlastní velikosti papíru	168
Omezení zobrazených velikostí papíru	170
Automatický výběr odpovídajícího zdroje papíru pro jednotlivé funkce	171
Přizpůsobení displeje	172
Přizpůsobení obrazovky Domů	173
Uložení často používaných nastavení	176
Změna výchozího nastavení pro funkce	178
Nastavení zvukových signálů	180

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!