

## PR 3025 – Odstraňovač pórů



### NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš výrobek. Doufáme, že se spotřebičem budete spokojeni.

### Symbole v tomto návodu k obsluze

Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou zvýrazněny a rozlišeny. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

#### **⚠ VÝSTRAHA:**

Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným rizikem poranění.

#### **⚠ POZOR:**

Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů.

#### **ℹ POZNÁMKA:** Zvýrazňuje rady a informace.

### OBECNÉ POZNÁMKY

- Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si pokyny včetně záruky, příjmu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, dejte jim také návod k obsluze.
- Přístroj je určen výhradně pro soukromé účely a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Přístroj nepoužívejte s mokřými rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte od sítě.
- Při čištění nebo odkládání spotřebiče vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel), pokud spotřebič nepoužíváte a vyjměte připojené příslušenství.
- Nepoužívejte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste přístroj vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Příklad a síťový přívod musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) Mimo dosah.

#### **⚠ VÝSTRAHA:**

Nenechávejte děti, aby si hrály s fólií. **Nebezpečí udušení!**

#### SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TOTO ZAŘÍZENÍ:



#### **VÝSTRAHA riziko úrazu elektrickým proudem:**

- Udržujte přístroj v suchu!
  - Udržujte síťový adaptér suchý.
  - Nenabíjete spotřebič v blízkosti van, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
  - Přístroj nabíjete na chladném a suchém místě.
  - Přístroj je určen pro použití s bezpečným nízkým napětím. Připojte pouze napájecí zdroj podle specifikace na typovém štítku.
  - Pokud dojde k poškození napájecího adaptéru, musí být vyměněn za ekvivalentní, který je k dispozici u výrobce nebo u servisního střediska výrobce.
  - Nenahrazujte žádné díly. Neprovádějte žádné úpravy.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 12 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a nedostatkem znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byli vyškoleni a chápou možná rizika.
- Děti se s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte jiný než dodaný napájecí adaptér.

#### POZOR:


- Přístroj obsahuje lithium-iontový akumulátor.
- Nebezpečí výbuchu v případě nesprávné výměny dobíjecí baterie. Nahradte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- Nevystavujte dobíjecí vestavěnou baterii silným nárazům nebo tlaku. Spotřebič nenechte spadnout!
- Nevystavujte přístroj silnému teplu, například slunečnímu záření. Udržujte přístroj mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna atd.!
- Teplota okolí by měla být mezi 0 ° C a 35 ° C. Teplu poškozuje dobíjecí baterii. Stále nižší teploty snižují kapacitu a životnost akumulátoru.
- Nenabíjete akumulátor bez dozoru.
- Pokud je nabíjení ukončeno, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.

#### Rozsah dodávky

- 1 × Zařízení
- 4 × Příslušenství
- 4 × Malé těsnicí kroužky (1 již smontovaný)
- 5 × Velké těsnicí kroužky (2 již smontované)
- 17 × Filtrační houbičky (1 již smontované)

#### Přehled komponent

1. Uzávěř
2. Příslušenství
3. Malý těsnicí kroužek
4. Filtrační houbička



5. Velký tesnicí kroužek
6. On/Off přepínač
7. Kontrolka
8. Spotřebič
9. Konektor
10. Nástavec pro redukci viditelných velkých pórů; pomáhá tak odstraňovat nečistoty a černé tečky
11. Nástavec pro hladší, pevnější a pevnější pokožku
12. Nástavec pro čištění pórů
13. Nástavec pro jemné odlupování; odstraňuje vady a kožní šupiny

Není na ilustraci: napájecí adaptér, nabíjecí kabel (USB typ A – USB 2.0 Micro-B)

### **Na co mohu zařízení používat?**

Přístroj je vhodný pro použití na kůži obličeje (kromě oblasti kolem očí a oblasti kolem rtů). Vzhledem k tomu, že epidermální vrstva kůže se v průběhu let ztenčuje, objevuje se hrubá kůže a známky poškození. Tento přístroj byl vyvinut tak, aby působil proti prvním známkám stárnutí pokožky obličeje. Přístroj používejte k čištění, odlupování a masáži pokožky obličeje. Při pravidelném používání můžete dosáhnout zlepšené pleti.

### **Co byste měli mít na paměti při používání spotřebiče?**

- Nepoužívejte spotřebič bez příslušenství.
- Před každým použitím otestujte příslušenství. Přístroj nepoužívejte s poškozeným nebo znečištěným nástavcem. Poškozená příloha může poškodit kůži.
- Aby nedošlo k poškození pokožky nebo spotřebiče, nepoužívejte v kombinaci s přístrojem krémy a chemické přípravky.
- Spotřebič používejte maximálně dvakrát týdně. Častější používání může způsobit podráždění kůže.
- Přístroj nepoužívejte příliš dlouho. Jakmile se objeví první známky podráždění kůže, okamžitě přerušete používání.
- Je důležité, aby spotřebič zůstal v neustálém pohybu, když je v kontaktu s pokožkou a aby nebyl držen na jednom místě. Tímto způsobem se vyhnete podráždění kůže nebo dokonce hematomům.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je obličej mokrá, ve vaně nebo ve sprše.
- Pro urychlení regenerace pokožky nepoužívejte přístroj k jinému účelu než k masáži a jemnému odstranění vnější, odumřelé vrstvy kůže.
- Po použití spotřebiče vaše se pleťové krémy a obličejové masky lépe absorbují. Mohou se však vyskytnout negativní kožní reakce. Doporučujeme, abyste neměnili krém, který používáte během prvních 2 - 4 týdnů. Pokud po této době použijete nový krém, nejprve ho otestujte na malé ploše. Pokud se po použití spotřebiče objeví negativní kožní reakce, nepoužívejte tento krém. Po přerušení provozu trvajícím déle než 2 týdny začněte nebo znovu zapněte spotřebič.
- Pokud si přejete užívat slunce (např. během letních prázdnin), doporučujeme, abyste přestali užívat spotřebič týden před dovolenou a tak dlouho, jak budete vystaveni slunci.
- Doporučuje se, abyste si po každém použití nechali alespoň 3 dny ochranu proti slunečnímu záření (s minimálním faktorem ochrany před sluncem 30).

### **Kdy byste přístroj neměli používat?**

Za následujících okolností nedoporučujeme používat zařízení:

- na otevřených ranách, vyrážkách, kožních infekcích, lupénce, ekzémch, zánětech, popáleninách, růžovce, aktivních infekcích (např. aktivní šarže akné nebo herpesu) v oblastech, které mají být léčeny;
- Pokud se vaše pokožka stále zotavuje z kosmetického postupu, jako je například chemický nebo mechanický peeling, laserový resurfacing, frakční laserové ošetření, mezoterapie nebo jakákoli jiná léčba kožními výplněmi v posledních dvou týdnech;
- na permanentním make-upu, velkých pihách nebo mateřských znaménkách, tetováních nebo jiných podrážděních kůže v oblastech, které mají být ošetřeny;
- V kombinaci s jinými systémy péče o pleť pro domácí použití, které obsahují aktivní peelingové složky.
- Pokud máte bradavice, nepokoušejte se je odstranit pomocí spotřebiče. To může způsobit šíření bradavic.
- Velké, hnisavé pupínky nebo vředy nemohou a neměly by být ošetřeny spotřebičem.
- Těhotné ženy a osoby se srdečním onemocněním by tento přístroj neměly používat.
- Přístroj se nesmí používat v oblasti genitálií.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!