

apeman

Fotopast
H45

Uživatelský manuál

Vážený zákazníku,

Jsme vám opravdu vděční, že jste si nás vybral jako nejlepšího dodavatele toho produktu. Jste jedním z našich nejceněnějších zákazníků a bylo nám potěšením vás obsloužit.

Jménem společnosti doufáme, že jste si užili fantastickou kvalitu našich výrobků a služeb. Budeme pokračovat ve snaze splnit vaše požadavky a očekávání i v budoucnu. Mezitím, vaše neochvějná podpora a patronát je to, co nás ráno dostane z postele.

Své návrhy a připomínky nám pomohly formovat naše podnikání, aby dokonale zapadaly do vašich standardů. Jako projev našeho vděku jsme připraveni brzy uvést řadu nových produktů pro naše cenné zákazníky jako jste vy, prosím, sdílejte vaše zkušenosti se všemi svými přáteli.

Ještě jednou vám velmi děkujeme za výběr produktu APEMAN. Vezměte prosím na vědomí, že na zboží zakoupené od APEMAN se vztahuje záruka 1 rok. Dejte nám vědět, jestli existuje něco, co můžeme udělat.

Způsoby kontaktu:

Evropa: support.eu@apemans.com

USA: support.us@apemans.com

Japonsko: support.jp@apemans.com

S pozdravem
Tým APEMAN

Nebezpečí, bezpečnost a varování

Nesprávné použití kamery a příslušenství může být nebezpečné pro vás a ostatních osob může způsobit poškození nebo zničení kamery. Proto vás žádáme, abyste si přečetli a přísně dodržovali následující poznámky.

● Zamýšlené použití

- Tato kamera je určena pro záznam digitálních fotografií a videa. Byla konstruována pro soukromé použití a není vhodná pro komerční účely.

● Nebezpečí pro děti a pro osoby se sníženou schopností ovládat elektronická zařízení

- Kamera, příslušenství a obalový materiál nejsou hračky pro děti. Měly by být udržovány mimo dosah dětí. Je tu nebezpečí úrazu elektrickým proudem a udušením
- Kamera a příslušenství by neměly být používána dětmi a osobami se sníženými schopnostmi. Kamera může být obsluhována pouze osobami fyzicky a mentálně způsobilými k její obsluze.

● Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Kameru vypněte a vyjměte baterie, pokud nějaký předmět nebo kapalina vnikne do kamery. Všechny části nechte řádně uschnout, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Kameru vypněte a vyjměte baterie, pokud kamera upadne nebo má poškozený kryt, , jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Kamera nesmí být rozebírána, modifikována nebo opravována. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru.
- Používejte pouze napájecí adaptér (není součástí dodávky), který je na štítku označen správným napětím (6 V). Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru. Napájecí adaptér odpojte od rozvodu elektrické energie vytáhnutím ze zásuvky.
- Adaptér (není součástí dodávky) v zásuvce může odebírat energii a představuje potenciální nebezpečí.
- Síťový adaptér nepoužívejte za bouřky, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!