

**SAMSUNG**

# POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-A307FN/DS

Slovak. 10/2019. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Základy

- 4 Informácie o tejto príručke
- 6 Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia
- 9 Usporiadanie a funkcie zariadenia
- 12 Batéria
- 15 Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
- 17 Pamäťová karta (microSD karta)
- 20 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 21 Úvodné nastavenie
- 22 Konto Samsung
- 24 Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)
- 26 Informácie o displeji
- 37 Panel oznámení
- 39 Zadávanie textu

## Aplikácie a funkcie

- 42 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 44 Vyhľadávač
- 45 Telefón
- 50 Kontakty
- 54 Správy

- 56 Internet
- 58 Fotoaparát
- 71 Galéria
- 76 Emoji AR
- 81 Viac okien
- 84 Samsung Health
- 87 Galaxy Wearable
- 87 Samsung Members
- 88 Samsung Notes
- 89 Kalendár
- 91 Rádío
- 92 Hlasový záznamník
- 93 Moje súbory
- 93 Hodiny
- 95 Kalkulačka
- 95 Game Launcher
- 97 Game Booster
- 99 Bixby Home
- 102 Reminder
- 106 Detská dom. obr.
- 108 SmartThings
- 112 Zdieľanie obsahu
- 113 Samsung Global Goals
- 113 Aplikácie Google

## Nastavenia

- 115 Úvod
- 115 Pripojenia
  - 117 Wi-Fi
  - 119 Bluetooth
  - 121 NFC a platba
  - 123 Šetrič dát
  - 123 Aplikácie použ. iba mobil. prip.
  - 124 Správca kariet SIM
  - 124 Mobilný bod a zdieľanie pripoj.
  - 125 Ďalšie nastavenia pripojenia
- 128 Zvuky a vibrovanie
  - 128 Dolby Atmos (priestorový zvuk)
  - 129 Oddelený zvuk aplikácie
- 129 Oznámenia
- 130 Zobrazenie
  - 131 Filter modrého svetla
  - 131 Nočný režim
  - 132 Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja
  - 133 Šetrič obrazovky
- 133 Tapety a témy
- 134 Zamknutá obrazovka
  - 135 Smart Lock
- 135 Biometrické údaje a zabezpečenie
  - 137 Rozpoznávanie tváre
  - 140 Rozpoznávanie odtlačkov prstov
  - 143 Samsung Pass
  - 146 Zabezpečený priechod
- 151 Kontá a zálohovanie
  - 152 Samsung Cloud

- 153 Google
- 153 Pokročilé funkcie
  - 154 Pripojenie s Windowsom
  - 155 Pohyby a gestá
  - 156 Duálny komunikátor
- 157 Digitálna pohoda
- 159 Starostlivosť o zariadenie
  - 159 Optimalizácia zariadenia
  - 160 Batéria
  - 161 Úložisko
  - 161 Pamäť
  - 161 Zabezpečenie
- 162 Aplikácie
- 162 Všeobecné spravovanie
- 163 Zjednodušenie ovládania
- 164 Aktualizácia softvéru
- 164 Používateľská príručka
- 165 Informácie o telefóne

## Príloha

- 166 Riešenie problémov
- 171 Vyberanie batérie

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!