



SIEMENS



# Pračka

WM...

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

cs Návod k použití a instalaci

Register  
your  
product  
online

## Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Siemens.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Siemens byla u každé pračky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

## Grafická úprava

### Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

### **Pozor!**

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

### **Pokyn/tip**

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

# Obsah

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
|  <b>Použití k určenému účelu</b> . . . . .        | 4  | Volba doplňujících nastavení programu . . . . .  | 16 |
|  <b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .             | 5  | Vložení prádla do bubnu . . . . .  | 16 |
| Elektrická bezpečnost . . . . .   | 5  | Dávkování a plnění pracích a ošetřovacích prostředků . . . . .   | 17 |
| Nebezpečí poranění . . . . .  | 5  | Spuštění programu . . . . .  | 18 |
| Bezpečnost dětí . . . . .   | 5  | Dětská pojistka . . . . .  | 18 |
|  <b>Ochrana životního prostředí</b> . . . . .     | 7  | Přidání prádla . . . . .   | 18 |
| Obal / starý spotřebič . . . . .  | 7  | Změna programu . . . . .   | 18 |
| Pokyny pro úsporu . . . . .   | 7  | Přerušení programu . . . . .   | 19 |
|  <b>Seznámení se spotřebičem</b> . . . . .        | 8  | Konec programu při stop po máchání . . . . .   | 19 |
| Pračka . . . . .  | 8  | Konec programu . . . . .   | 19 |
| Ovládací panel . . . . .  | 9  | Vyjmutí prádla / vypnutí spotřebiče . . . . .  | 19 |
| Displej . . . . .   | 10 |  <b>Senzory</b> . . . . .                       | 20 |
|  <b>Prádlo</b> . . . . .                          | 11 | Množstevní automatika . . . . .  | 20 |
| Příprava prádla . . . . .   | 11 | Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla . . . . .  | 20 |
| Třídění prádla . . . . .  | 11 | VoltMonitor . . . . .  | 20 |
| Škrobení . . . . .  | 11 |  <b>Nastavení signálů</b> . . . . .             | 20 |
| Barvení/odbarvování . . . . .   | 12 |  <b>Čištění a údržba</b> . . . . .              | 21 |
| Namáčení . . . . .  | 12 | Plášť pračky / ovládací panel . . . . .  | 21 |
|  <b>Prací prostředky</b> . . . . .                | 12 | Prací buben . . . . .  | 21 |
| Volba správného pracího prostředku . . . . .  | 12 | Odstraňování vodního kamene . . . . .  | 21 |
| Úspora energie a pracích prostředků . . . . .   | 13 | Násypka na prací prostředky a plášť . . . . .  | 21 |
|  <b>Přednastavené hodnoty programů</b> . . . . . | 13 | Ucpané čerpadlo . . . . .  | 22 |
| Teplota . . . . .   | 13 | Ucpaná odtoková hadice na sifonu . . . . .   | 22 |
| Otáčky odstředění . . . . .   | 13 | Ucpané sítko v přívodu vody . . . . .  | 23 |
| Hotovo za dobu . . . . .  | 14 |  <b>Co dělat v případě poruchy?</b> . . . . . | 23 |
|  <b>Doplňující nastavení programu</b> . . . . . | 15 | Nouzové odblokování . . . . .  | 23 |
| speed/eco . . . . .   | 15 | Upozornění na displeji . . . . .   | 24 |
| Ochrana proti zmač. . . . .   | 15 | Co dělat v případě poruchy? . . . . .  | 25 |
| Voda&máchání+ . . . . .   | 15 |  <b>Servisní služba</b> . . . . .             | 27 |
| Předpírka . . . . .   | 15 |  <b>Technické údaje</b> . . . . .             | 27 |
|  <b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . .            | 16 |  <b>Instalace a připojení</b> . . . . .       | 28 |
| Příprava pračky . . . . .   | 16 | Rozsah dodávky . . . . .   | 28 |
| Volba programu / zapnutí spotřebiče . . . . .   | 16 | Bezpečnostní pokyny . . . . .  | 28 |
| Změna nastavení programu . . . . .  | 16 |  |    |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!