

# STRUČNÁ PŘÍRUČKA

# Bezdrátový Sound Bar

---

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uchovejte ho k pozdějšímu použití.

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku.

Od některých částí obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.

MODEL

SL6YF




MFL71440019


1901\_Rev01

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorská práva © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.




## Přední panel



- ⏻ (Pohotovostní režim) ..... Vypíná a zapíná přístroj
- F (Funkce) ..... Volba funkce
- /+ (Hlasitost) ..... Nastavení hlasitosti

## Zadní panel



- FM ANTENNA ..... Připojení k rádio anténě
- DC IN ..... Připojení k síťovému adaptéru
- Vstup USB ..... Připojení k zařízení USB
- OPTICAL IN ..... Připojení k optickému zařízení
- HDMI IN ..... Připojení k zařízení s výstupem HDMI OUT
- (TV ARC) HDMI OUT ..... Připojení k TV přijímači



Doporučujeme samostatně zakoupit USB pro snadné zavedení a vyjmutí USB. (Doporučený typ konektoru USB: prodlužovací kabel USB 2.0)

## Připojení subwooferu

Bezdrátový subwoofer umístěte poblíž Sound Baru a postupujte podle následujících kroků.

- 1 Připojte napájecí kabel reproduktoru a bezdrátového subwooferu do elektrické zásuvky.
- 2 Zapněte reproduktor.
  - Sound Bar a bezdrátový subwoofer se **automaticky** propojí. Zelená kontrolka LED na subwooferu se rozsvítí.


## Manuální připojení subwooferu

Když subwoofer nevydává žádný zvuk, zkuste jej připojit ručně.

- 1 Stiskněte tlačítko **Pairing** na zadní straně bezdrátového subwooferu.
  - Zelená LED na zadní straně bezdrátového subwooferu bude rychle blikat. (Pokud zelená LED dioda nesvítí, stiskněte a podržte **Pairing**.)
- 2 Zapněte reproduktor.
  - Spárování je dokončeno. Zelená LED na zadní straně bezdrátového subwooferu se rozsvítí.



Udržujte Sound Bar a subwoofer ve vzdálenosti více než 1 m od určitých zařízení (např. bezdrátový router, mikrovlnná trouba atd.), aby nedošlo k rušení bezdrátového připojení.




## Připojení TV

Propojte Sound Bar a TV pomocí Optického kabelu (A) nebo HDMI ARC (B).


### A Optické připojení

- 1 Připojte Sound Bar k TV přijímači optickým kabelem.
- 2 Nastavte možnost [External Speaker (Optical)] v nabídce nastavení TV přijímače.



### B HDMI (ARC) Připojení


- 1 Připojte Sound Bar k TV přijímači kabelem HDMI.
- 2 Nastavte možnost [External Speaker (HDMI ARC)] v nabídce nastavení TV přijímače.



- Připojení HDMI není k dispozici, pokud váš televizor nepodporuje HDMI ARC.
- Je-li toto zařízení připojeno současně přes OPTICAL a ARC, vyšší prioritu má signál ARC.

### Připojení dalšího zařízení



- 1 Připojte k externímu zařízení následovně.



- 2 Nastavte vstupní zdroj signálu opakovaným stiskem F.

## Dálkový ovladač

### Výměna baterie



KK/DD: Přeskočit / Vyhledat / Konfigurovat

DI: Přehrávání / Pauza / Uložené rádio stanice

- **Uzamčení spojení přes Bluetooth (BT LOCK):**

Vyberte funkce **Bluetooth** opakovaným stisknutím tlačítka **F**. Dlouze stiskněte tlačítko **DI** a stiskněte znovu pro omezení připojení Bluetooth pouze s BT a LG TV.

**SOUND EFFECT:** Volba režimu zvukového efektu.

- **Dálkové ovládání televizoru:** dlouze stiskněte tlačítko **SOUND EFFECT** a stiskněte znovu dálkové ovládání pro aplikaci ovládání vašeho televizoru.

**FOLDER/PRESET** ^/∨: Vyhledávání složek / Výběr rozhlasových stanic.

**I**: Zobrazení informací o souboru, název vstupního zdroje, název RDS nebo připojeného zařízení **Bluetooth**.

- **Automatické ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:** Dlouze stiskněte **I** a stiskněte jej znovu.

**↑/↓**: Nastavuje úroveň zvuku každého reproduktoru.

- **Prostorový zvuk:** Dlouze stiskněte **↑/↓** a stiskněte jej znovu.

**REPEAT:** Poslech souborů opakovaně nebo v náhodném pořadí.

**☾**: Zapnutí nebo vypnutí režimu Nočního času.

**PRESET DELETE:** Odstranění uložených rozhlasových stanic.

**PTY:** Vyhledávání stanic dle typu programového obsahu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!