



NAVITEL

User Manual



NAVITEL R1050

Portable Video Recorder

CZ

DE

EE

EN

HU

LT

LV


PL

RO

RU

SK

UA



CZ

Vnější vzhled

(obrázek na straně 1)

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Zapnutí / Vypnutí | 8. Magnetické spojení |
| 2. Mikrofon | 9. Displej |
| 3. Indikátor | 10. Reset |
| 4. Menu | 11. Slot microSD |
| 5. Nahoru | 12. Port mini-USB |
| 6. Dolů | 13. Výstup antény GPS (mini USB) |
| 7. OK | 14. Držák do auta s GPS anténou |

Obsah balení

- Záznamová kamera NAVITEL R1050
- Držák na čelní sklo
- Adaptér do auta 12/24 V
- Kabel mini-USB – USB
- Čistící ubrousek z mikrovlákn
- Uživatelská příručka
- Záruční list
- Dárkový poukaz

Specifikace

Čip	MSTAR 8328
Displej	1.2", IPS, 240x204
Kamera	SONY IMX323
Formát záznamu videa	MP4
Rozlišení videa	1920x1080, 30 fps
Formát obrazu	JPG
Rozlišení obrazu	3 MP
Úhel záběru	165°
Typ objektivu	4-vrstvá skleněná čočka
Úložiště	MicroSD karta
Kapacita microSD karty	Max. 64 GB
USB	USB 2.0
Baterie	180 mAh
Napájení	USB 2.0, 5 V, 1.5 A
Wi-fi	Ano
GPS upozornění	kamery / varování / rychlost

Poznámka: specifikace se může změnit v případě novější verze zařízení.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!