

# LED DECORATION

**ZY2107****ZY2109****ZY2108****ZY2110**

<b>GB</b>	LED decoration
<b>CZ</b>	LED dekorace
<b>SK</b>	LED dekorácie
<b>PL</b>	Dekoracje LED
<b>HU</b>	LED-ES dekoráció
<b>SI</b>	LED okrasek
<b>RS HR BA ME</b>	Ukrasne LED lampice
<b>DE</b>	LED-Dekoration
<b>UA</b>	Світлодіодна декорація
<b>RO</b>	Decorațiuni LED
<b>LT</b>	LED dekoracija
<b>LV</b>	LED gaismu dekorācija
<b>EE</b>	LED dekoratsioon
<b>BG</b>	LED декорация



# Type / Typ / Typ / Typ / Típus / Nasvet / Tip / Typ / тип / Tip / Típas / Típs / Tüüp / Тип

<b>LED DECORATION</b>	ZY2107	ZY2109
	ZY2108	ZY2110



## **GB** LED decoration

### **Three-position switch functions:**

- OFF – turn off
- TIMER – after turning on, the product lights up in repeated cycles daily for 6 hours, then turns off for 18 hours
- ON – lights permanently on

### **Technical specifications:**

Battery powered – 3x AA 1.5 V DC (not included in the pack)

Protection rating – IP20

### **WARNING!**

Light sources are not replaceable.

Do not connect the chain to power supply if it is in packaging.

#### **FOR INDOOR USE ONLY.**

Do not connect another Christmas light.

Do not interfere with the connection.

Only an adult person may change the batteries!

Make sure to insert the batteries with the correct polarity!

Never simultaneously use batteries of different brands and/or batteries charged to a different degree!

Replace the battery compartment cover after changing the batteries!

The product is not a toy; do not give it to children!

Emos spol s.r.o. declares that the LED decoration is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfills, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

## **CZ** LED dekorace

### **Funkce třípolohového spínače:**

- OFF – vypnutí
- TIMER – výrobek po zapnutí svítí v opakovaných cyklech denně po dobu 6 hodin, potom se na 18 hodin vypne
- ON – stav stálého zapnutí

### **Technická specifikace:**

Napájení pomocí baterií – 3x AA 1,5 V DC (baterie nejsou součástí balení)

Stupeň krytí – IP20

### **UPOZORNĚNÍ!**

Světelné zdroje nejsou vyměnitelné.

Nepřipojujte řetěz k napájení, pokud je v obalu.

#### **POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ.**

Nenapojujte další vánoční svítidlo.

Nezasahujte do zapojení.

Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba!

Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!

Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabití!

Po výměně baterií připevněte kryt schránky na baterie!

Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem!

Emos spol. s r.o. prohlašuje, že LED dekorace je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

## **SK** LED dekorácie

### **Funkcia trojpolohového spínača:**

- OFF – vypnutie
- TIMER – výrobok po zapnutí svieti v opakovaných cykloch denne po dobu 6 hodín, potom sa na 18 hodín vypne
- ON – stav stáleho zapnutia

### **Technická špecifikácia:**

Napájanie pomocou batérií – 3x AA 1,5 V DC (batérie nie sú súčasťou balenia)

Stupeň krytia – IP20

### **UPOZORNENIE!**

Svetelné zdroje nie sú vymeniteľné.

Nepripájajte reťaz k napájaniu, pokiaľ je v obale.

#### **LEN PRE VNÚTORNÉ POUŽITIE.**

Nenapájajte ďalšie vianočné svietidlo.

Nezasahujte do zapojenia.

Výměnu batérií smie vykonávať len dospelá osoba!

Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu!

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!