



POPIS ZAŘÍZENÍ

POHLED ZEPŘEDU




- ① Venkovní teplota
- ② Venkovní vlhkost
- ③ Den
- ④ Měsíc
- ⑤ Čas
- ⑥ Budík 1–5
- ⑦ Budík 6–7
- ⑧ Fáze měsíce
- ⑨ Den
- ⑩ Indikátor RCC (Rádiem řízené hodiny)
- ⑪ Vnitřní vlhkost
- ⑫ Diagram trendu vývoje tlaku vzduchu
- ⑬ Vnitřní teplota
- ⑭ Barevné ikony předpovědi počasí
- ⑮ Tlak vzduchu
- ⑯ Stojan

POHLED ZE ZADU



- ① SNOOZE (Opakované buzení)
- ② Mode (Režim)
- ③ UP (Nahoru)
- ④ Down (Dolů)
- ⑤ Memory (Paměť)
- ⑥ Channel (Kanál)
- ⑦ Otvor pro zavěšení
- ⑧ Zdíčka DC (Stejnosc. napájení)
- ⑨ Síťový adaptér
- ⑩ Kabel síťového adaptéru
- ⑪ Prostor pro 3 baterie AAA
- ⑫ Otvor pro zavěšení
- ⑬ Kryt prostoru pro baterie



- ① Teplota
- ② Zobrazení kanálu
- ③ Vlhkost
- ④ Otvor pro zavěšení
- ⑤ Prostor pro 2 baterie AA
- ⑥ °C/°F
- ⑦ Channel (Kanál)

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!