



# SENCOR®



## SWS 5051



### USER'S MANUAL

### NÁVOD K OBSLUZE

### NÁVOD NA OBSLUHU

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

**EN** **CZ** **SK** **HU** **PL**

RC WIRELESS THERMO-HYDRO WEATHER STATION  
WITH 3-DAY WEATHER FORECAST

RC METEOROLOGICKÁ STANICE S BEZDRÁTOVÝM MĚŘENÍM TEPLOTY/  
VLHKOSTI A PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ NA 3 DNY

RÁDIOM OVLÁDANÁ TEPLITNO-HYGROLOGICKÁ METEOROLOGICKÁ  
STANICA S 3-DŇOVOU PREDPOVEĎOU POČASIA

RÁDIÓVEZÉRELT VEZETÉKMENTES HŐ- ÉS PÁRATARTALOM-MÉRŐS  
IDŐJÁRASÁLLOMÁS 3 NAPOS IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉssel

BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA RC Z TERMOMETREM  
I HIGROMETREM ORAZ 3-DNIOWĄ PROGNOZĄ POGODY


Děkujeme vám, že jste si vybrali tuto přesnou bezdrátovou meteorologickou stanici. Návrhu a výrobě tohoto přístroje bylo věnováno maximální úsilí. Tato příručka platí pro verzi DCF/MSF. Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny s ohledem na zakoupenou verzi přístroje a příručku dobře uschovějte pro pozdější použití.

## PŘEHLED

### HLAVNÍ JEDNOTKA

1. Tlačítko **[SNOOZE / LIGHT]** (Opakované buzení / Světlo)
  - Když zvoní budík, stiskněte pro vypnutí zvonění a aktivaci opakovaného buzení.
  - Když zvoní budík, stiskněte a 2 sekundy podržte pro vypnutí zvonění. Budík znovu zazvoní další den.
2. LCD displej
3. Držák pro montáž na stěnu
4. Tlačítko **[HISTORY]** (Historie)


- V normálním režimu stiskněte pro zobrazení záznamů o tlaku za posledních 24 hodin.
5. Tlačítko **[CH / ^ ]** (Kanál/^)
  - V normálním režimu stiskněte pro přepnutí zobrazení informací o počasí z venkovního snímače na kanálu 1~3, nebo stiskněte a 2 sekundy podržte pro otevření režimu automatického cyklu.
  - V režimu nastavení stiskněte pro zvýšení hodnot nastavení.



6. Tlačítko **[12/24 / v ]**
  - V normálním režimu stiskněte pro přepnutí mezi formátem zobrazení času 12 nebo 24 hodin, nebo stiskněte a 3 sekundy podržte pro aktivaci režimu párování bezdrátového snímače.
  - V režimu nastavení stiskněte pro snížení hodnot nastavení.
7. Tlačítko **[MAX / MIN]**
  - V normálním režimu stiskněte pro kontrolu maximální a minimální hodnoty teploty a vlhkosti, nebo stiskněte a 3 sekundy podržte pro smazání obou záznamů
8. Tlačítko **[BARO]** (Barometrický tlak)
  - V normálním režimu stiskněte pro přepnutí mezi jednotkami hPa (mb) a inHg, nebo stiskněte a 3 sekundy podržte pro přepnutí do režimu „rel“ a „abs“.
9. Tlačítko **[TIME]** (Čas)
  - V normálním režimu stiskněte pro přepnutí mezi budíkem 1 a budíkem 2, nebo stiskněte a 2 sekundy podržte pro otevření režimu nastavení času.
  - V režimu nastavení času stiskněte pro krokovou změnu nastavení.
10. Tlačítko **[ALARM]** (Budík)
  - V normálním režimu stiskněte pro zapnutí/vypnutí budíku 1 a budíku 2, nebo stiskněte a 2 sekundy podržte pro otevření režimu nastavení budíku.
  - V režimu nastavení budíku stiskněte pro krokovou změnu nastavení.
11. Tlačítko **[RESET]** (Resetování)
  - V případě poruchy stiskněte pro resetování hlavní jednotky.
12. Tlačítko **[°C / °F]**
  - V normálním režimu stiskněte pro přepnutí mezi stupni Celsia a Fahrenheita, nebo stiskněte a 3 sekundy podržte pro jednorázový příjem RC signálu.
13. Prostor pro baterie
14. Stojan na stůl

## LCD DISPLEJ

1. Sekce času a kalendáře
2. Sekce předpovědi počasí, barometrického tlaku a fáze měsíce
3. Hodnoty teploty a vlhkosti na kanálu 1-3
4. Hodnoty vnitřní teploty a vlhkosti



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!