

PHILIPS

Řada 3000

Reproduktor na zvukovém
panelu

HTL3310

Uživatelská příručka



Svůj produkt si můžete zaregistrovat a využívat podporu k němu na adrese
www.philips.com/welcome

Obsah

1	Důležité	3	5	Montáž na stěnu	13
	Nápověda a podpora	3			
	Bezpečnost	3			
	Péče o Váš zakoupený výrobek	4	6	Specifikace produktu	14
	Péče o prostředí	4			
	Varovná vyjádření o FCC a IC pro uživatele (jen USA a Kanada)	5	7	Odstraňování problémů	15
	Dodržování	5			
2	Váš zvukový panel	6			
	Hlavní jednotka	6			
	Bezdrátový basový reproduktor	6			
	Dálkové ovládání	6			
	Konektory	7			
	Příprava dálkového ovládání	8			
	Umístění	8			
3	Připojení	9			
	Připojte k zásuvce HDMI (ARC)	9			
	Připojení k optické zásuvce	9			
	Připojení k zásuvce pomocného signálu (AUX)	9			
	Připojení napájení	10			
	Spárování s basovým reproduktorem	10			
4	Používání Vašeho zvukového panelu	11			
	Zapnutí („ON“) / vypnutí („OFF“)	11			
	Automatické přepnutí do pohotovostního režimu	11			
	Vybrané režimy	11			
	Výběr efektu ekvalizéru (EQ)	11			
	Nastavení hlasitosti	12			
	Funkce rozhraní Bluetooth	12			
	Provoz AUX / OPTICAL / HDMI ARC	12			
	Provoz USB	13			

1 Důležité

Před používáním svého produktu si prosím přečtete a pochopíte všechny pokyny. Jestliže způsobíte poškození nepostupováním podle návodu, propadne záruka.

Nápověda a podpora

Rozsáhlou online podporu najdete na odkazu www.philips.com/welcome, kde :

- si můžete stáhnout uživatelskou příručku a průvodce rychlým začátkem
- můžete sledovat video kurzy (dostupné jen u vybraných typů)
- najdete odpovědi na často kladené dotazy (FAQ)
- nám můžete poslat e-mailem dotaz
- můžete komunikovat s naším pracovníkem podpory.

Postupem podle návodu na webových stránkách můžete vybrat jazyk a poté zadat typové číslo výrobku.

Alternativně můžete kontaktovat oddělení péče o spotřebitele ve své zemi. Než budete moci kontaktovat, poznamenejte si typové číslo a výrobní číslo zakoupeného výrobku. Tyto informace můžete najít na zadní straně nebo na spodku zakoupeného výrobku.

Bezpečnost

Riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

- Než budete provádět jakékoli změny nebo zapojení, ujistěte se, zda jsou všechna zařízení odpojena od zásuvek elektrické rozvodné sítě.
- Nikdy výrobek ani jeho příslušenství nevystavujte dešti ani vodě. Nikdy poblíž výroku neumístujte nádoby na kapaliny, jako například vázy. Jestliže na výrobek nebo do něj rozlijete kapalinu, okamžitě jej odpojte od zdroje elektrického proudu a kontaktujte oddělení péče o zákazníka, aby výrobek před dalším používáním zkontrolovali.
- Nikdy výrobek ani jeho příslušenství neumístujte poblíž otevřeného ohně ani

jiných zdrojů tepla, jako například přímého slunečního světla.

- Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích otvorů ani do jiných otvorů na výrobku.
- Tam, kde je jako odpojovací zařízení používána hlavní napájecí zástrčka nebo přípojka spotřebiče, musí toto odpojovací zařízení zůstat za každých okolností schopné provozu bez prodlení.
- Baterie (nainstalované bateriové sady nebo baterie) nesmějí být vystaveny nadměrnému horku, jako například slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Před boufkou vždy zařízení odpojte od napájecí zásuvky.
- Při odpojování napájecí šňůry vždy tahejte za zástrčku. Nikdy netahejte za šňůru.

Riziko zkratu nebo požáru!

- Popis přírodního napětí a jeho jmenovité hodnoty najdete na typovém štítku na zadní straně tohoto výrobku.
- Než výrobek zapojíte do napájecí zásuvky, ujistěte se, zda napětí v zásuvce odpovídá hodnotám vytištěným na zadní nebo spodní straně výrobku. Nikdy výrobek nepřipojujte k zásuvce za stavu, kdy jsou tato napětí odlišná.

Vzniká tím riziko úrazu nebo poškození tohoto výrobku!

- Při montáži na stěnu musíte tento výrobek bezpečně připevnit ke stěně v souladu s návodem k instalaci. Používejte jen dodanou montážní konzolu (je-li k dispozici). Nesprávnou montáží na stěnu můžete přivodit nehodu, úraz nebo poškození. Jestliže máte nějaký dotaz, kontaktujte zákaznickou podporu ve své zemi.
- Nikdy tento výrobek ani jiné předměty neumístujte na přírodní šňůry ani na jiná elektrická zařízení.
- Jestliže bude výrobek přepravován za teplot nižších než 5 °C, vyberte tento výrobek, a předtím, než jej připojíte k napájecí zásuvce, vyčkejte, dokud jeho teplota nebude odpovídat teplotě místnosti.
- Některé součásti tohoto výrobku jsou možná vyrobeny ze skla. Zacházejte s výrobkem opatrně, abyste zamezili úrazům a poškození.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!