



SIEMENS



Sušička

WT45W461CS

siemens-home.bsh-group.com/welcome

cs Návod k použití a k instalaci

Register
your
product
online

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Siemens.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Siemens byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.siemens-home.bsh-group.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uveďte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

| | | | |
|---|----|--|----|
|  Předpokládané použití | 4 |  Obsluha spotřebiče | 26 |
|  Bezpečnostní pokyny | 4 | Vložení prádla a zapnutí sušičky | 26 |
| Děti / dospělí / domácí zvířata | 4 | Nastavení programu | 26 |
| Instalace | 6 | Spuštění programu | 26 |
| Obsluha | 8 | Průběh programu | 26 |
| Čištění/údržba | 10 | Změna programu nebo přidání prádla | 27 |
|  Ochrana životního prostředí | 12 | Přerušení programu | 27 |
| Obal / starý spotřebič | 12 | Konec programu | 27 |
| Chladivo | 12 | Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky | 27 |
| Pokyny pro úsporu | 12 | Čištění filtru na vlákna | 27 |
|  Instalace a připojení | 13 | Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu | 28 |
| Rozsah dodávky | 13 |  Nastavení signálů | 29 |
| Instalace a připojení sušičky | 13 |  Zvuky | 31 |
| Volitelné příslušenství | 14 |  Čištění | 32 |
| Přeprava a ochrana proti mrazu | 14 | Čištění sušičky a ovládacího panelu | 32 |
|  Odtok kondenzované vody | 15 | Čištění čidla vlhkosti | 32 |
|  Nejdůležitější ve zkratce | 18 | Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu | 33 |
|  Seznámení se spotřebičem | 19 |  Co dělat v případě poruchy? | 34 |
| Sušička | 19 |  Zákaznický servis | 36 |
| Ovládací panel | 20 |  Hodnoty spotřeby | 37 |
| Displej | 21 | Tabulka s hodnotami spotřeby | 37 |
|  Prádlo | 22 | Nejefektivnější program pro bavlněné textilie | 37 |
| Příprava prádla | 22 |  Technické údaje | 38 |
| Třídění prádla podle | 22 | | |
|  Programy a tlačítka | 23 | | |
| Programy | 23 | | |
| Tlačítka | 25 | | |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!