

# Handy Heater™

IN 259977 M

## Návod k použití

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí referenci. Blahopřejeme Vám k nákupu Rovus přenosný teplovzdušný ohřívač! Tento bezdrátový elektrický ohřívač poskytuje rychlé, příjemné teplo téměř kdekoli ve vaší domácnosti. Jednoduše ho zapojte do zásuvky a užívejte si extra teplo. Dvourychlostní ventilátor se postará o vaše pohodlí za každých podmínek. Dobře čitelný digitální displej umožňuje nastavit jakoukoliv teplotu od 15 do 32°C.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, je při používání elektrických spotřebičů vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících: Před zahájením instalace a používání produktu si pečlivě přečtěte celý návod a ujistěte se, že rozumíte všem jeho částem.

### NAVRHNUTO JEN PRO NÁSTĚNNÉ ZÁSUVKY

**POZOR** – některé části produktu se mohou během používání velmi rozehřívá a způsobit popáleniny. Obzvláště velkou pozornost tomu věnujte v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte prodlužovací šňůry, vícenásobné zásuvky a adaptéry, abyste zabránili riziku požáru a / nebo úrazu elektrickým proudem. Zařízení připojujte jedině do zásuvky ve zdi.

**UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili přehřátí, ohřívač ničím nepřikrývejte.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte ohřívač v malých pokojích, když se v nich nacházejí osoby, které nejsou schopny samy opustit místnost, není-li zajištěn neustálý dohled.

Před použitím ohřívače si přečtěte všechny pokyny.

1. Zkontrolujte, zda výstupní napětí ve vaší síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče.
2. Tento ohřívač je během provozu horký. Abyste se vyhnuli popáleninám, dávejte si pozor, aby se Vaše holá pokožka nedotkla horkého povrchu. Při jeho přesouvání použijte držadla. Držte hořlavé materiály jako nábytek, polštáře, ložní prádlo, papíry, oblečení, dřevo nebo plast (včetně stěn) a záclony minimálně 1,0 m od ohřívače.
3. Dbejte o to, aby byl ohřívač zapojen do vertikální nástěnné zásuvky a aby bylo kolem oblasti spodního přívodu vzduchu alespoň 20 cm volného místa pro zajištění dobré ventilace a zabránění riziku ohrožení.
4. Obzvláště velký pozor dávejte, pokud je jakýkoliv ohřívač používán dětmi nebo v blízkosti dětí či handicapované osoby a také vždy, když ho necháte v provozu bez dozoru.
5. Kdykoli ohřívač nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
6. Žádný spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený kabel, jeví známky poruchy, spadl nebo byl jakýmkoliv způsobem poškozen.

7. Nepoužívejte tento ohřívač v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.

8. Nepoužívejte ho v koupelně ve vzdálenosti menší než 3,0 m (v jakémkoli směru) od vany, sprchové hlavice, vodovodního kohoutku a jakýchkoli nádob s vodou nebo na místech, kde by mohl být zvlhčen. Ujistěte se, že se ohřívače nemohou dotknout koupající se osoby. Nepoužívejte ho v prádelnách a podobných prostorách, kde by mohl přijít do kontaktu s vodou.

9. Nepokládejte a nespouštějte zařízení pod koberci. Nezakrývejte ho rohožemi, běhouny a podobně. Kabel uložte mimo frekventované plochy, kde nehrozí, že o něj někdo zakopne.

10. Pro odpojení ohřívače otočte ovládacím knoflíkem do polohy OFF a potom zařízení vyberte ze zásuvky. Dávejte si přitom pozor, abyste se nedotkli horkých částí (např. Kovové mřížky).

11. Nevkládejte a nedovoďte, aby se cizí předměty dostaly do žádných ventilačních nebo odsávacích otvorů, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození ohřívače.

12. Aby se zabránilo možnému požáru, žádným způsobem nezakrývejte příводы ani výstupy vzduchu. Nepoužívejte zařízení na měkkém povrchu, například na posteli, kde by mohlo dojít

k zablokování otvorů.

13. Ohřívač uvnitř obsahuje horké a jiskřící části. Nepoužívejte ho na místech, kde se používají nebo skladují benzín, barva a hořlavé kapaliny.

14. Zařízení používejte pouze způsobem popsaným v tomto manuálu. Jakékoliv jiné použití, které výrobce nedoporučuje, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.

15. Toto zařízení mohou zapínat a vypínat děti starší 8 let, jen pokud bylo umístěno a namontováno ve své stanovené normální provozní poloze a pokud jsou pod dozorem zodpovědné osoby nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti mladší 8 let nesmějí ohřívač zapojovat do sítě, regulovat, čistit ani provádět uživatelskou údržbu.

16. Děti mladší 8 let držte v dostatečné vzdálenosti, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem. **POZOR** - Některé části tohoto produktu se mohou velmi rozehřát a způsobit popáleniny. Proto je potřeba dávat obzvláště velký pozor, zejména v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

17. Nepoužívejte venku.

18. Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti.

19. Přestože zařízení bylo důkladně zkontrolováno,

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!