


OLYMPUS®

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

E-M5 Mark II

Návod k použití



Obsah

Rejstřík základních úloh

1. Příprava
2. Snímání
3. Přehrávání
4. Funkce nabídky
5. Připojení fotoaparátu k chytrému telefonu
6. Připojení fotoaparátu k počítači a k tiskárně
7. Baterie, nabíječka baterie a karta
8. Výměnné objektivy
9. Používání samostatně prodávaného příslušenství
10. Informace
11. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
12. firmwaru

Číslo modelu: E-M5 II

- Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. Před prvním použitím fotoaparátu si prosím pozorně přečtete tento návod, umožní vám přístroj optimálně využít a prodloužit jeho životnost. Návod si pečlivě uschovejte pro další použití.
- Před pořizováním důležitých snímků se s fotoaparátem seznámte a pořiďte několik zkušebních snímků.
- Obrázky displeje a fotoaparátu použité v tomto návodu k obsluze vznikly během vývojové fáze a mohou se lišit od finálního výrobku.
- Pokud jsou funkce přidány nebo upraveny aktualizovaným firmwarem ve fotoaparátu, bude se obsah lišit. Nejaktuálnější informace naleznete na webových stránkách Olympus.

>> DÁREK PRO VÁS <<

Zaregistrujte si svůj výrobek na www.mujolympus.cz
a získáte prodlouženou záruku 30 měsíců a další výhody.



- Toto oznámení se vztahuje na dodaný blesk a je určeno především uživatelům v Severní Americe.

Information for Your Safety

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your photographic equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read and understand all instructions before using.
- Close supervision is necessary when any flash is used by or near children. Do not leave flash unattended while in use.
- Care must be taken as burns can occur from touching hot parts.
- Do not operate if the flash has been dropped or damaged - until it has been examined by qualified service personnel.
- Let flash cool completely before putting away.
- To reduce the risk of electric shock, do not immerse this flash in water or other liquids.
- To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this flash, but take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Incorrect reassembly can cause electric shock when the flash is used subsequently.
- The use of an accessory attachment not recommended by the manufacturer may cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons.





SAVE THESE INSTRUCTIONS

Poznámky

- Na obrázcích a popisech v této příručce je menu zobrazeno v angličtině. V tomto fotoaparátu lze vybrat jazyk menu na displeji. Podrobnosti viz část „Změna jazyka displeje“ (str. 101).

Symboly použité v tomto návodu k obsluze

V tomto návodu jsou použity následující symboly.

 Upozornění	Důležité informace o faktorech, které mohou vést k nesprávné funkci nebo k provozním problémům. Také varuje před činnostmi, kterých je nutno se naprosto vyvarovat.
 Poznámky	Věci, na které je vhodné při používání fotoaparátu pamatovat.
 Tipy	Užitečné informace a rady, které vám pomohou využívat váš fotoaparát co nejlépe.
	Referenční stránky s popisem detailů nebo souvisejících informací.

Rejstřík základních úloh	7		
■ Názvy částí	10		
Příprava	12		
■ Vybalení fotoaparátu	12		
■ Nabíjení a vložení baterie	13		
■ Vložení karty	14		
Vyjmutí karty.....	14		
■ Nasazení objektivu na fotoaparát	15		
■ Použití displeje	16		
■ Zapnutí fotoaparátu	17		
■ Nastavení data/času	18		
Snímání	19		
■ Zobrazení informací během snímání	19		
Displej monitoru během snímání.....	19		
■ Přepínání mezi zobrazeními	21		
Přepínání mezi snímáním pomocí živého náhledu a pomocí hledáčku.....	21		
Přepnutí informačního displeje.....	22		
■ Požizování statických snímků ... 23			
Snímání pomocí dotykového displeje.....	25		
Použití režimu iAUTO.....	26		
Fotografování ve scénických režimech.....	27		
Použití uměleckých filtrů.....	30		
Použití funkce PHOTO STORY.....	32		
Fotografování bez nastavení (programový režim P).....	34		
		Volba clony (režim priority clony A).....	35
		Volba expoziční doby (režim priority závěrky S).....	36
		Volba clony i expoziční doby (manuální režim M).....	37
		Snímání s dlouhou dobou expozice (BULB).....	38
		Živá kompozitní fotografie (složená z tmavých a světlých polí).....	39
■ Natáčení videosekvencí	40		
Používání režimu videosekvencí (Q).....	41		
Pořizování fotografií během natáčení videosekvence (režim videa a fotografií).....	42		
Použití funkce tlumení zvuku při pořizování videosekvence.....	42		
■ Snímání „Moje videosekvence“ ... 43			
Úprava adresáře Moje videosekvence.....	44		
Pořizování zpomalených/zrychlených videosekvencí.....	46		
■ Používání možnosti snímání 47			
Vyvolání možnosti snímání.....	47		
Úpravy expozice (expoziční kompenzace).....	49		
Aretace expozice (Aretace AE).....	49		
Nastavení cíle AF (oblast AF).....	50		
Použití malého cíle a skupiny cílů (Nastavení cíle AF).....	50		
Priorita obličeje/Detekce zornic s automatickým ostřením.....	51		
AF snímek s přibližováním/AF s přibližováním (Super bodové AF).....	52		
Volba režimu ostření (režimu AF).....	53		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!