


Indukční sklokeramická varná deska  
s ovládáním a senzory  
**PXY875DE3E**



**BOSCH**

[cz] Návod k použití





|       |  | g*      | b*      |
|-------|--|---------|---------|
| A / B |  | 2.200 W | 3.700 W |
|       |  | 3.300 W | 3.700 W |
|       |  | 2.600 W | 3.700 W |
|       |  | 3.300 W | 3.700 W |

\* IEC 60335-2-6

# Obsah

|   |   |   |   |                                       |           |
|---|---|---|---|---------------------------------------|-----------|
|    | <b>Použití podle určení</b> .....         | <b>4</b>  |  | <b>Funkce udržování teploty</b> ..... | <b>19</b> |
|    | <b>Důležité bezpečnostní pokyny</b> ..... | <b>5</b>  | Aktivace .....  | 19                                    |           |
|    | <b>Příčiny poškození</b> .....            | <b>6</b>  | Deaktivace .....  | 19                                    |           |
| Přehled .....   | 6   |    | <b>Přenos nastavení</b> .....   | <b>20</b>                             |           |
|    | <b>Ochrana životního prostředí</b> .....  | <b>7</b>  | Aktivace .....  | 20                                    |           |
| Tipy na úsporu energie .....  | 7   |    | <b>Funkce přípravy pokrmů</b> .....   | <b>21</b>                             |           |
| Ekologická likvidace spotřebiče .....   | 7   | Druhy funkcí přípravy pokrmů .....  | 21  |                                       |           |
|    | <b>Indukční vaření</b> .....              | <b>7</b>  | Vhodné nádoby .....   | 22                                    |           |
| Výhody indukčního vaření .....  | 7   | Senzory a speciální příslušenství .....   | 22  |                                       |           |
| Nádobí .....  | 7   | Funkce a nastavení stupně ohřevu .....  | 22  |                                       |           |
|    | <b>Seznámení se se spotřebičem</b> .....  | <b>9</b>  | Doporučené pokrmy .....   | 26                                    |           |
| Ovládací panel .....  | 9   | Nastavení a údržba bezdrátového teplotního senzoru ..                               | 30  |                                       |           |
| Varné zóny .....  | 10  | Prohlášení o shodě .....  | 31  |                                       |           |
| Ukazatel zbytkového tepla .....   | 10  |    | <b>Dětská pojistka</b> .....  | <b>32</b>                             |           |
|    | <b>Obsluha spotřebiče</b> .....           | <b>11</b>   | Aktivace a deaktivace dětské pojistky .....                                       | 32                                    |           |
| Zapnutí a vypnutí varné desky .....   | 11  | Automatická dětská pojistka .....   | 32  |                                       |           |
| Nastavení varné zóny .....  | 11  |    | <b>Ochrana před náhodnou aktivací</b> .....                                       | <b>32</b>                             |           |
| Doporučení šéfkuchaře .....   | 11  |    | <b>Automatické vypnutí varné zóny</b> .....                                       | <b>32</b>                             |           |
|    | <b>Zóna Flex</b> .....                    | <b>14</b>   |  | <b>Základní nastavení</b> .....       | <b>33</b> |
| Pokyny k užívání varného nádobí .....   | 14  | Provedení základního nastavení: .....   | 34  |                                       |           |
| Jako dvě nezávislé varné zóny .....   | 14  |    | <b>Ukazatel spotřeby energie</b> .....  | <b>35</b>                             |           |
| Jako jediná varná zóna .....  | 14  |    | <b>Test vhodnosti nádobí</b> .....  | <b>35</b>                             |           |
|    | <b>Funkce Move</b> .....                  | <b>15</b>   |  | <b>Čištění spotřebiče</b> .....       | <b>36</b> |
| Aktivace .....  | 15  | Varná deska .....   | 36  |                                       |           |
| Deaktivace .....  | 15  | Rám varné desky .....   | 36  |                                       |           |
|   | <b>Zóna FlexPlus</b> .....                | <b>16</b>   | Bezdrátový teplotní senzor .....  | 36                                    |           |
| Pokyny k užívání varného nádobí .....   | 16  |  | <b>Často kladené dotazy</b> .....   | <b>37</b>                             |           |
| Aktivace .....  | 16  |  | <b>Co dělat v případě poruchy?</b> .....  | <b>38</b>                             |           |
| Deaktivace .....  | 16  |  | <b>Zákaznický servis</b> .....  | <b>39</b>                             |           |
|  | <b>Časové funkce</b> .....                | <b>17</b>   | Označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD) .....                            | 39                                    |           |
| Funkce Timeru .....   | 17  |  | <b>Zkušební pokrmy</b> .....  | <b>40</b>                             |           |
| Minutka .....   | 17  |   |   |                                       |           |
| Funkce stopek .....   | 18  |   |   |                                       |           |
|  | <b>Funkce PowerBoost</b> .....            | <b>18</b>   |   |                                       |           |
| Aktivace .....  | 18  |   |   |                                       |           |
| Deaktivace .....  | 18  |   |   |                                       |           |
|  | <b>Funkce ShortBoost</b> .....            | <b>19</b>   |   |                                       |           |
| Doporučené použití .....  | 19  |   |   |                                       |           |
| Aktivace .....  | 19  |   |   |                                       |           |
| Deaktivace .....  | 19  |   |   |                                       |           |

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: [www.bosch-home.cz](http://www.bosch-home.cz)

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!