

KLARSTEIN NIELSTK  
TEIN NIELSTK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTK  
TEIN NIELSTK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTK  
TEIN NIELSTK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTK

# KLARSTEIN

**Multifunkčný mixér**

10031897 10031898



**Vážený zákazník,**

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

---

**Obsah**

---

Technické dáta 3  
Bezpečnostné pokyny 4  
Prehľad produktu 7  
Rozbalenie a nastavenie 7  
Prevádzka 10  
Čistenie spotrebiča 11  
Informácie o likvidácii 11

---

**Technické údaje**

---

Číslo produktu	10031997	10031998
Napájanie	220 -240 V~ 50 Hz	

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!