

CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Instalace SIM karty (integrována baterie)

1. Pomocí přiloženého nástroje vyjměte slot pro SIM / SD kartu z levého boku smartphonu
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na slotu
3. Vložte slot se SIM kartou zpět v původní orientaci

Instalace SIM karty (odnímatelným kryt)

1. Sejměte zadní kryt smartphonu.
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na smartphonu.
3. Z kontaktů baterie sejměte ochrannou folii, je-li přítomna, vložte baterii a nasadte zadní kryt.

Zapnutí

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne. Při prvotním zapnutí smartphonu Vás základním nastavením provede průvodce.


Odemčení a uzamčení smartphonu


Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí, položte prst na šipku v dolní části obrazovky a přetáhněte vzhůru.

U vybraných modelů můžete pro větší zabezpečení smartphonu používat k odemykání zabudovanou čtečku otisků prstů.

Uzamčení – stiskněte tlačítko napájení a smartphone se přepne do režimu spánku.

Ovládací tlačítka telefonu

 **Aplikace:** seznam spuštěných aplikací

 **Domů:** přístup na domovskou obrazovku

 **Zpět:** předchozí obrazovka

Přístup na domovskou obrazovku

Stiskněte tlačítko **Domů**.

Procházení domovskou obrazovku

Přejedte prstem po displeji.

Widgety - miniaplikace

Widgety jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z domovské obrazovky, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí. Přidáte je dlouhým stisknutím tlačítka **Aplikace**.

Nabídka aplikací

Nainstalované aplikace jsou dostupné z domovské obrazovky. Aplikace můžete slučovat do složek jejich přetažením k sobě.

Zobrazení notifikace a rychlé nastavení

Jedním prstem přejedte směrem dolů z horního notifikačního panelu.

Bezpečnostní upozornění

- Uchovávejte smartphone mimo dosah zvířat a dětí.
- Chraňte svůj sluch a nepoužívejte vysokou hlasitost poslechu po delší dobu.
- Vypínejte smartphone během cestování letadlem a v blízkosti elektronických zdravotnických zařízení (např. kardiostimulátoru).
- Nesprávné zacházení se smartphonem, lithiovou baterií a příslušenstvím, jejich poškození nebo neodborná oprava mohou vést k explozi či vzniku požáru.
- Nepoužívejte telefon mimo teplot 0 - 40°C.
- Udržujte smartphone suchý. Déšť, vlhkost a kapaliny mohou smartphone poškodit.
- Dlouhodobé používání může vést k zahřívání.
- Nepokládejte na smartphone těžké předměty, abyste se vyhnuli poškození displeje.
- Smartphone podporuje připojení do sítě Internet a další protokoly. Smartphone tak může být vystaven virům, škodlivým informacím nebo aplikacím. Přijměte pouze požadavky na ověřené připojení a stahujte soubory a aplikace ze spolehlivých zdrojů.
- Při jízdě autem nepoužívejte smartphone v zájmu bezpečnosti vaší i ostatních.
- Bezpečnostní upozornění nejsou omezena jen na výše uvedená. Dodržujte obecné zásady pro používání elektronických zařízení.

SK | POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Inštalácia SIM karty (integrována batéria)

1. Pomocou priloženého nástroja vyberte slot pre SIM / SD kartu z ľavého boku smartfónu.
2. SIM kartu vložte podľa ilustrácie na slotu.
3. Vložte slot so SIM kartou späť v pôvodnej orientácii.

Inštalácia SIM karty (odnímateľný kryt)

1. Odstráňte zadný kryt smartfónu.
2. SIM kartu vložte do smartfónu.
3. Z kontaktov batérie odstráňte ochrannú fóliu, ak je prítomná, vložte batériu a nasadte kryt.

Zapnutie

Držte tlačidlo napájania, kým sa displej nerozsvieti. Po prvotnom zapnutí smartfónu Vás základným nastavením prevedie sprievodca.

Odomknutie a uzamknutie smartfónu


Odomknutie – krátke stlačte tlačidlo pre zapnutie, položte prst na šipku v dolnej časti obrazovky a pretiahnite nahor.

Pri vybraných modeloch môžete na odomykanie používať zabudovanú čítačku odtlačkov prstov.

Uzamknutie – stlačte tlačidlo napájania a smartfón sa prepne do režimu spánku.

Ovládacie tlačidlá telefónu

 **Aplikácie:** zoznam spustených aplikácií

 **Domov:** prístup na domovskú obrazovku

 **Späť:** predchádzajúca obrazovka

Přístup na domovskú obrazovku

Stlačte tlačidlo **Domov**.

Prechádzanie domovskej obrazovky

Prejdite prstom po displeji.

Widgety - miniaplikácie

Widgety sú zástupcovia pre prístup k aplikácii, ktorú môžete použiť priamo z pracovnej plochy, napr.: zástupca pre počasie na plochu Vám umožní kedykoľvek rýchlo získať informáciu o aktuálnom počasí. Pridáte ich dlhým stlačením tlačidla **Aplikácie**.

Ponuka aplikácií

Nainštalované aplikácie sú dostupné zo základnej plochy. Aplikácie môžete zlučovať do priečinkov ich pretiahnutím k sebe.

Zobrazenie notifikácie a rýchle nastavenie

Jedným prstom prejdite smerom dole z horného notifikačného panelu.

Bezpečnostné upozornenia

- Uchovávejte smartfón mimo dosahu zvierat a malých detí.
- Chráňte svoj sluch a nepoužívajte vysokú hlasitosť počúvania po dlhšiu dobu.
- Vypínajte smartfón počas cestovania lietadlom a v blízkosti elektronických zdravotníckych zariadení (napr. kardiostimulátora).
- Nesprávne zaobchádzanie so smartfónom, lítiovou batériou a príslušenstvom, ich poškodenie či neodborná oprava môžu viesť k explózií či požiaru.
- Nepoužívajte smartfón mimo teplot 0 - 40°C.
- Udržujte smartfón suchý. Dážď, vlhkosť a kvapaliny môžu telefón poškodiť.
- Nepokladajte na smartfón ťažké predmety, aby ste sa vyhli poškodeniu obrazovky.
- Smartfón podporuje pripojenie do siete Internet a ďalšie protokoly. Smartfón tak môže byť vystavený vírusom, škodlivým informáciám alebo aplikáciám. Prijmite iba požiadavky na overené pripojenie a sťahujte súbory a aplikácie zo spoľahlivých zdrojov.
- Pri jazde autom nepoužívajte smartfón v záujme bezpečnosti vašej i ostatných.
- Bezpečnostné upozornenia sa neobmedzujú len na vyššie uvedené. Dodržujte všeobecné zásady pre používanie elektronických zariadení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!